

Tybox 137+



Obsah

Inštalácia

1.	Inštalácia vysielača	.3
	1.1 Umiestnenie	.3
	1.2 Montáž	.3
2.	Inštalácia prijímača	. 4
	2.1 Umiestnenie	. 4
	22 Montáž/Pripojenie	. 4
3.	Nastavenie dátumu a času	. 4
4.	Konfigurácia (Menu 1)	. 5
	Menu 1-02 Skok pri programovaní	.5
	Menu 1-03 Predohrev systému ÚK	.5
	Menu 1-04 Výber spôsobu otvorenia relé prijímača	.5
	Menu 1-08 Regulácia teploty Komfort	.5
	Menu 1-09 Systém proti zablokovaniu čerpadla	.6
	Menu 1-10 Výber typu programovania pri pripojení k Tydom	.6
5.	Konfigurácia (Menu 2)	.7
	Menu 2-01 Povolenie zmeny programu a teplôt užívateľom	.7
	Menu 2-02 Korekcia nameranej teploty	.7
	Menu 2-04 Teplota zobrazená v AUTO režime	.7
	Menu 2-05 Voľba režimu 12h/24h	.7
	Menu 2-06 Automatická zmena času	.8
	Menu 2-07 Upozornenie na ročnú prehliadku	.8
	Menu 2-08 Cas kontrolnych cyklov regulacneho systemu	.8
	Menu 2-11 Nastavenie Hysterezie (ak 2-08 = tor)	.8
	Menu 2-17 vyhuloval pocitadio hodin prevadzky zariadenia	. 7
6.	Priradenie k Tydom app	. 9
7.	Spojenie s magnetickým kontaktom dverí/okien	.9
8.	Spojenie s telefónnym vysielačom	. 9

9.	Spo	ojenie s opakovačom	10
10.	Obnovenie výrobných nastavení10		
11.	Pon	noc pri inštalácii	11
	11.1	Zrušenie párovania/opätovné priradenie prijímača k vysielaču	11
	11.2 (Odstránenie asociácií z prijímača	. 12
	11.3	Test kvality spojenia	12
12.	Тес	hnické charakteristiky	13

Obsluha

1.	Popis	14
2.	Automatický režim (AUTO)	14
3.	Dočasná zmena teploty a času vykurovania	15
4.	Informatčné tlačítko	15
5.	Nastavenie dátumu a času	16
6.	Nastavenie teplôt	16
7.	Programovanie	17 17
-	2 Prispôsobené programy	17
	 Overenie programu Návrat na pôvodný program 	18 18
8.	Manuálny režim	19
9.	Režim dovolenka	19
10.	Vypnutý režim	19
11.	Funkcia predohrevu	20
12.	Detektor otvoreného okna/dverí	20
13.	Prevádzka v prepojenom režime s aplikáciou Tydom	20
1	Programovanie prostredníctvom Tydom app (menu 1-10 = 1)	20
	2 Programovanie cez Tybox (menu 1-10 = 0)	20
14.	Riešenie problémov	21
]	4) Význam LED diód prijímača	21
	4 Signály na vysielači	21
-	 vymena paterii často kladené otázky (EAQ) 	22

INŠTALÁCIA

Inštalácia vysielača 1.

11 Umiestnenie

Termostst umiestňujeme na stenu v referenčnej miestnosti v odporúčanej výške 1.5m a od akéhokoľvek zdroja tepla (krb, priame slnečné svetlo a pod.) prípadne prievanu (okno, dvere a pod.).

DÔLEŽITÉ: Neinštalujte termostat na stenu v kontakte s vonkajškom, alebo s nevykurovanou miestnosťou (napr. garáž a pod.).

12 Montáž



1 Oddelte kryt od termostatu.

2 Vložte batérie

UPOZORNENIE: uistite sa, aby ste dodržali správnu polaritu a vložili batérie správneho typu (nepoužívajte nabíjateľné batérie).

3 Prepnutím prepínača vyberte typ programu: týždenný (A) alebo denný (B).

4 Upevnite nástenný kryt termostatu vhodnými skrutkami na stenu, alebo použite dodaný stojan.



R Ŕ 1,50 n > 20 cm











2. Inštalácia prijímača

2.1 Umiestnenie

Prijímač musí byť nainštalovaný najmenej 20 cm od akéhokoľvek kovového povrchu (napr. kotla) a asi 1.50 m od zeme, aby sa zabezpečilo optimálne rádiové spojenie s vysielačom.

2.2 Montáž/Pripojenie

 Odpojte elektrické napájanie, ktoré bude napájať inštalovaný prijímač a kotol.

Prijímač je možné upevniť pomocou vhodných skrutiek, alebo dodanou obojstrannou lepiacou páskou.

 Pri pripájaní dodržujte farby káblov.
 Modrý: stredný (neutrálny)
 Hnedý: krajný (fázový)
 Čierny a Šedý: ovládacie vodiče zariadenia (kotol, čerpadlo).

4 Keď je prijímač pripojený, zapnite napájanie inštalácie (prijímač, kotol).



3

4

N

OFF









ALEBO

PRIPOMIENKA: Tybox sa skladá z rádiového vysielača X3D a prijímača, ktoré sú vopred spárované.

3. Nastavenie dátumu a času



2 -> 6 Nastavte deň, mesiac, rok pomocou + alebo -.

Potvrďte tlačidlom OK.

Nastavenie ukončíte otočením voliča.



Ak sa na displeji zobrazí "OFF", termostat je pripojený k aplikácii Tydom (menu 1-10 = 1). Podrobnosti o dátume a čase sa už na obrazovke termostatu nezobrazujú. **VAROVANIE:** v tejto polohe je kúrenie nastavené na Protimrazovú ochranu.

4. Konfigurácia (Menu 1)



Otočte volič na ⁽¹⁾, potom stlačte
 i tlačidlo na 5 sekúnd (2).

 Stlačte tlačidlo 1.
 Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte + alebo - tlačidlo (4), výber potvrdíme stlačením OK a prejdeme na ďalšie nastavenia (5).

6 Režim ukončíte otočením voliča.

Menu 1-02 Skok pri programovaní

Programovanie časovej osi môžete nastaviť na 60, 30 alebo 15minút. Predvolené nastavenie: 60 min.

	60 min.
	30 min.
Γu	15 min.

Menu 1-03 Predohrev systému ÚK

Predohrev znamená, že môžete v požadovanú hodinu dosiahnuť komfortnú teplotu.

Predvolené nastavenie: Predohrev vypnutý

Predohrev vypnutý
Predohrev zapnutý

Menu 1-03 sa nezobrazí; - ak je Tybox prepojený s Tydom aplikáciou (menu 1-10 = 1). - ak je Komfort teplota riadená termohlavicami (menu 1-08 = 1).

Menu 1-02 sa nezobrazí, ak je váš Tybox prepojený s Tydom aplikáciou (menu 1-10 = 1)

Menu 1-04 Výber spôsobu otvorenia relé prijímača

Tybox umožňuje vybrať spôsob, akým sa relé otvorí, aby vyhovovalo všetkým prípadom použitia. Predvolené nastavenie: Relé otvorené

	Relé otvorené
ł	Relé zatvorené

Menu 1-08 Regulácia teploty Komfort

V prípade radiátorov s termostatickými hlavicami môže byť komfortná teplota zabezpečená nastavením hlavíc na každom radiátore.

Vrežime AUTO, bude termostat počas komfortných období zobrazovať "Conf" a bude vykurovať konfortnou teplotou. Iba Útlm a Protimraz teploty sú riadené Tyboxom.

Predvolené nastavenie: Komfort teplota riadená Tyboxom.

	Komfort teplota riadená Tyboxom
ł	Komfort teplota riadená hlavicami

Menu 1-08 sa nezobrazí: - ak je Tybox prepojený s Tydom aplikáciou (menu 1-10 = 1). - ak je zapnutý Predohrev ÚK (1-03 = 1). Voľba 1 vypne Predohrev ÚK (1-03 = 0). V romto prípade sa menu 1-03 nezobrazí.

Menu 1-09 Systém proti zablokovaniu čerpadla

Funkciu proti zablokovaniu čerpadla je možné použiť mimo vykurovacieh obdobia na pravidelné spustenie obehového čerpadla (5 minút/týždeň).

Predvolené nastavenie: Ochrana proti zablokovaniu vypnutá

	Ochrana proti zablokovaniu vypnutá
1	Ochrana proti zablokovaniu zapnutá

Menu 1-10 Výber typu programovania pri pripojení k Tydom

Toto menu je zobrazené iba vtedy, ak je Tybox prepojený s inteligentnou domácou bránou Tydom. Predvolené nastavenie: Programovanie cez aplikáciu Tydom

	Programovanie cez Tybox
ł	Programovanie cez aplikáciu Tydom

- Ak vyberiete možnosť "Programovanie cez Tybox", uistite sa, že v aplikácii Tydom nie je uložený žiadny program.

- Ak vyberiete "Programovanie cez aplikáciu Tydom", Tybox **MUSí byť** v režime AUTO, aby fungoval na základe časových programov v aplikácii Tydom.

5. Konfigurácia (Menu 2)



Menu 2-01 Povolenie zmeny programu a teplôt užívateľom

Toto menu umožňuje povoliť alebo zablokovať zmeny nastavení, ako je programovanie, alebo teploty. Zamknutie sa týka iba nastavení zadaných prostredníctvom Tyboxu.

potvrdíme stlačením OK a prejdeme

na ďalšie nastavenia (5).

Predvolené nastavenie: Zmeny povolené

	Zmeny povolené		
1	Programovanie zakázané. Obmedzená úprava teplôt povolená.	•	

Nastavenie Manuál a Komfort teplôt obmedzené na 5°C až 22°C. Nastavenie Útlm teplôt obmedzené na 5°C až 19°C. Protimrazová ochrana obmedzená na 5°C až 11°C.

Menu 2-02 Korekcia nameranej teploty

Toto menu sa používa na opravu rozdielov, ktoré ste zaznamenali medzi zobrazenou a nameranou teplotou. Príklad: Ak je teplota zobrazená zariadením 19°C a nameraná teplota je 20°C, zmeňte na +1°C a potvrďte stlačením OK. Predvolené nastavenie: 0°C

Na	staviteľné od -5°C do 5°C,
vk	rokoch po 0,1°C.

Aby sa toto nastavenie zmenilo, jednotka musí bežať najmenej 2 hodiny vopred.

Menu 2-04 Teplota zobrazená v AUTO režime

Predvolené nastavenie: Zobrazenie požadovanej teploty.

	Zobrazenie požadovanej teploty
ł	Zobrazenie izbovej teploty

Menu 2-05 Voľba režimu 12h/24h

Predvolené nastavenie: 24h

24 h 12 h Pri normálnom použití stlačte i tlačidlo na kontrolu jednej alebo druhej teploty.

Menu 2-05 sa nezobrazí, ak je Tybox prepojený s aplikáciou Tydom (menu 1-10 = 1).

Menu 2-06 Automatická zmena času

Predvolené nastavenie: Automatická zmena času

 \Box

Bez zmeny času

Automatická zmena času

Menu 2-07 Upozornenie na ročnú prehliadku

Po každej prehliadke je potrebné znovu nastaviť upozornenie. Predvolené nastavenie: "---" (funkcia vypnutá).

Nastaviteľné "---" (funkcia vypnutá) alebo od 1 do 365 dní

Menu 2-06 sa nezobrazí, ak je Tybox prepojený s aplikáciou Tydom (menu 1-10 = 1).

Ak túto funkciu nechcete používať, nechajte nastavenie na "---".

Menu 2-08 Čas kontrolných cyklov regulačného systému

Kvalita regulácie závisí od parametrov, ako je izolácia budovy, počet radiátorov alebo plocha podlahovky. Stĺpec "Poznámka" v nasledujúcej tabuľke vám pomôže vybrať nastavenie, ktoré je vhodné pre vaše nastavenie. Predvolené nastavenie: 15 minút.

	Choice of control type	Typ vykurovacieho telesa	Druh zariadenia	Poznámka
15	15 minút ⁽²⁾	Radiátor	Kotol/Tep. čerpadlo	Ak sa kotol/tep. čerpadlo zapína často,
30	30 minút ⁽²⁾	Radiátor Podlahovka	Kotol/Tep. čerpadlo	zvyste minutaz.
45	45 minút ⁽²⁾	Podlahovka	Kotol/Tep. čerpadlo	Znížte minutáž, keď zistíte veľké
60	60 minút ⁽²⁾	Podlahovka	Tepelné čerpadlo ⁽¹⁾	teplotné rozdiely.
tor	Termostat ON/OFF s nastaviteľnou hysteréziou	Radiátor Podlahovka	Tepelné čerpadlo ⁽¹⁾	Odporúča sa vtedy, keď funkcia PID control nepracuje správne. Odporúčaná hodnota hysterézie medzi 0.4 až 1
		lný typ telesa		Hodnota Hysterézie: použite hodnotu danú výrobcom kachlí

(1) Ovládač je vybavený ochranou proti krátkemu cyklu, ktorá potláča požiadavky na spustenie alebo zastavenie, ak sú príliš krátke.

Trvanie cyklu krátkeho cyklu je 10% zvolenej časovej základne (napr.: ak je časová základňa nastavená na 30 minút, cyklus skráteného cyklu bude 3 minúty, tj. Termostat nepríjme žiadne požiadavky na spustenie alebo zastavenie, ktoré sú pod 3 minúty).

(2) Časová základňa riadenia PID

Menu 2-11 Nastavenie Hysterézie (ak 2-08 = tor)

Predvolené nastavenie: 0.4°C.

Na

Nastaviteľné od 0.2°C do 2°C

Príklad:

Nastavená teplota 20°C. Hysterézia 0.4°C. Požiadavka na vykurovanie, ak teplota klesne pod <19.8°C. Ukončenie vykurovania, ak teplota dosiahne 20.2°C.

Menu 2-17 Vynulovať počítadlo hodín prevádzky zariadenia

Predvolené nastavenie: Nie

	Nie
ł	Áno

Akonáhle je reset vykonaný, menu 2-17 sa automaticky prepne na hodnotu 0.

6. Priradenie k Tydom app

Na svojom smartfóne alebo tablete otvorte aplikáciu Tydom a potom vyberte:

Nastavenia -> Moje zariadenia -> Pridať zariadenie -> Kúrenie -> Hydraulické -> Tybox 137+ (RF6000 +)

Po priradení k aplikácii Tydom Tybox automaticky aktivuje programovanie prostredníctvom systému Tydom (ponuka 1-10 = 1) a odstráni prístup k ponukám 1-02, 1-03, 1-08, 2-05 a 2-06.

Predohrev môžete aktivovať v aplikácii Tydom, ak ju chcete používať (pozri Menu 1-03 Predohrev systému ÚK).

Upozornenie:

Aby časové programovanie Tydom fungovalo, musí byť Tybox nastavený do polohy "AUTO".

Ďalšie informácie nájdete v časti § "Prevádzka v prepojenom režime s aplikáciou Tydom".

7. Spojenie s magnetickým kontaktom dverí/okien

Prepojenie s magnetickým kontaktom dverí/okien znamená, že sa kúrenie prepne na protimrazovú ochranu, ak je okno otvorené (na viac ako 10 sekúnd).

2 Krátko stlačte tlačidlo detektora.



1 Stlačte tlačidlo prijímača na 3

cekundy, kým nezačne červená

LED blikať.





Olistite sa, že LED na prijímači prestala blikať.

8. Spojenie s telefónnym vysielačom



Stlačte tlačidlo prijímača na 3 cekundy, kým nezačne červená LED blikať.



• V hlavnej ponuke vysielača klepnite na #400 a potom na 1: vysielač oznámi "Prebieha konfigurácia …" a indikuje počet pripojených prijímačov.



3 Uistite sa, že LED na prijímači prestala blikať.

Popis ovládania vykurovania pomocou telefónu nájdete v príručke k vysielaču.

9. Spojenie s opakovačom

Ak je rádiový signál slabý a vysielač nie je možné presunúť bližšie k prijímaču, môžete do svojej inštalácie pridať opakovač (zosilňovač) X3D (príklad: ERX 2000).



10. Obnovenie výrobných nastavení

Predvolené výrobné nastavenia je možné obnoviť v každom menu.



11. Pomoc pri inštalácii

11.1 Zrušenie párovania/opätovné priradenie prijímača k vysielaču

Ak dôjde k poruche, možno budete musieť zrušiť párovanie produktu a/alebo znova priradiť nový.

Odpojenie prijímača od vysielača



Opätovné priradenie prijímača k vysielaču



Ak zelené svetlo bliká, uistite sa, že bliká v poradí jednotlivých zábleskov. Ak nie je v sekvencii jedného záblesku, váš prijímač sa nebude môcť priradiť k vysielaču. Vyberte počet zábleskov postupným stláčaním tlačidla: 1 bliknutie -> stlačte -> 2 bliknutia -> stlačte -> 3 bliknutia -> stlačte -> 1 bliknutie ...



- Stlačte tlačidlo prijímača na 3 sekundy, kým nezačne blikať červená LED dióda.
- 4 Krátko stlačte tlačidlo R. Displej zobrazí rAd 0.
- **5** Krátko stlačte **i**.
- Otočte volič na vysielači do polohy (), potom stlačte tlačidlo i na 5 sekúnd (3).
- 6 Bliká "O" a potom sa zobrazí "1". LED dióda prijímača prestane blikať.
- Režim ukončíte otočením voliča.

112 Odstránenie asociácií z prijímača

Podržaním tlačidla odstránite rádiové asociácie z prijímača.



A): Po 3 sekundách začne blikať červená LED dióda.
 Prijímač je v režime párovania/priradenia.

(B) : Ak tlačidlo budete držať stlačené, červená kontrolka LED rýchlo bliká po 10 sekundách. Prijímač čaká na odstránenie priradenia k detektoru otvorenia alebo zosilňovaču (skontrolujte zariadenie, ktorého pár chcete zrušiť).

 \bigcirc : Pokiaľ tlačidlo budete držať stlačené, červená LED dióda zhasne po 20 sekundách. Všetky asociácie s prijímačom sú teraz odstránené.

D : Ak tlačidlo podržíte 30 sekúnd, LED dióda zabliká trikrát.
 Prijímač sa úplne resetuje (späť na výrobné nastavenia).

11.3 Test kvality spojenia

Tento režim vám pomôže skontrolovať kvalitu spojenia medzi vysielačom a prijímačom.

r Ad





- 3 Krátko stlačte tlačidlo R. Displej zobrazí rAd.
- 4 Stlačte tlačidlo OK na 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí "tESt".

EESE

95

6

Š Číslo udáva percento kvality prenosu

R 4

')>3s

< 30	Slabé
od 30 do 60	ОК
> 60	Výborné

Ak je číslo príliš nízke, presuňte vysielač bližšie k prijímaču alebo do svojej inštalácie pridajte zosilňovač.



6 Režim ukončíte otočením voliča.

12. Technické charakteristiky

Vysielač

• Napájanie pomocou 2 batérií:

- 2x1,5V alkalické typ LR03 -AAA
- Izolácia triedy III
- Frekvencia prenosu X3D: 868,7 MHz až 869,2 MHz
- Maximálny bezdrôtový výkon <10 mW
- Prijímač kategórie II
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie

• Bezdrôtový dosah 300 metrov vonku sa líši v závislosti od pripojeného zariadenia (dosah sa môže líšiť v závislosti od podmienok nastavenia a elektromagnetického prostredia).

- Nástenná alebo stolná stojanová jednotka
- Rozmery: 80 x 103 x 25 mm
- Krytie: IP 30
- Inštalácia v prostredí s normálnymi úrovňami znečistenia
- Skladovacia teplota: -10 ° C /+70 ° C
- Prevádzková teplota od -10 ° C/+40 ° C

RF 6000+ prijímač

- Napájanie 230 V ~, 50 Hz
- Spotreba: 0,5 VA
- Izolácia triedy II
- Kontaktný výkon 5 A max., 230V ~
- Dĺžka kábla: 1 m
- Automatická akcia typu 1.C
- Rozmery: 54 x 102 x 20 mm
- Frekvencia prenosu X3D: 868,7 MHz až 869,2 MHz
- Maximálny bezdrôtový výkon <10 mW
- Prijímač kategórie II
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie

 Bezdrôtový dosah 300 metrov vonku sa líši v závislosti od pripojeného zariadenia (dosah sa môže líšiť v závislosti od podmienok nastavenia a elektromagnetického prostredia).

- Krytie: IP x4
- Skladovacia teplota: -10 ° C /+70 ° C
- Prevádzková teplota od -10 ° C/+40 ° C
- Teplota testovacej gule: 75 ° C (puzdro),
- Menovité impulzné napätie: 2,5 V

OBSLUHA



2. Režim (AUTO)

Otočte voličom do polohy AUTO.



Váš termostat bude sledovať jeden z 2 typov programov:

- Programovanie cez Tybox.

- Programovanie cez aplikáciu Tydom (menu 1-10 = 1).

3. Dočasná zmena teploty a času vykurovania

V automatickom režime umožňuje táto funkcia prechod z režimu Komfort do Útlmového režimu (alebo naopak), až do ďaľšej zmenyprogramu.

Programming type	Override type	Operating mode
Programovanie cez Tybox	Komfort alebo Útlm	Príklad: je 15:30 a chceme prepnúť na Komfort režim do naprogramovanej hodiny (17:00).
Programovanie cez aplikáciu Tydom (menu 1-10 = 1)	Nastavenie požadovanej teploty.	 1 Stlač tlačí- tko OK. 2 Nastavte požado- vanú hodnotu cez + a – a potvrďte OK (3). 4 Prepísanie bude zrušené pri najbližšej zmene programu aplikácie Tydom.

4. Informatčné tlačítko

V režime AUTO, manuálnom alebo vypnutom, postupným stlačením tlačidla i vám umožní:

- -- zistiť izbovú teplotu alebo požadovanú teplotu (v závislosti od konfigurácie počas inštalácie (ponuka 2-04)),
- -- zobraziť počítadlo prevádzkových hodín kotla/tepelného čerpadla a tiež počet dní zostávajúcich do údržby (ak je toto nastavenie zapnuté (ponuka 2-07),
- -- zobraziť všetky chyby (pozri § "Výmena batérií").



5. Nastavenie dátumu a času



2 -> 6 Nastavte deň, mesiac rok pomocou
+ a -.

1 Potvrďte s OK.

Režim ukončíte otočením voliča.

Potvrďte s OK.



6. Nastavenie teplôt

 - Ak je váš produkt pripojený k aplikácii Tydom (ponuka 1-10 = 1), môžete nastaviť iba teplotu protimrazovej ochrany.

 - Ak je komfortná teplota regulovaná každým radiátorom (ponuka 1-08 = 1), môžete nastaviť iba teploty Ekonomická a Protimrazová ochrana.

Nastavenia teploty môžu byť obmedzené (ponuka 2-01 = 1).



7. Programovanie

Môžete sa rozhodnúť pre týždenné (PROGx7) alebo denné (PROGx1) programovanie.

Svoj výber si môžete vybrať pomocou prepínača na zadnej strane zariadenia.

Môžete programovať v krokoch po jednej hodine, 30 minútach alebo 15 minútach (ponuka 1-02).

Programovanie má dve fázy:

1 Rýchle programovanie:

Vyberte si z dostupných prednastavených programov (P1 -> P5) a aplikujte ich (pozri tabuľku).

Pre denné programy (PROG x1) sú k dispozícii iba P1 a P5.

2 Prispôsobené programy:

Prispôsobte profil programu, ktorý sa v daný deň používa, na základe predvolieb.



Ak sa na obrazovke zobrazí "VYPNUTÉ", váš produkt je pripojený k aplikácii Tydom (ponuka 1-10 = 1). Programovanie z Tyboxu nie je možné, len z Tydom app.

UPOZORNENIE: V tejto polohe kúrenie je nastavené na protimrazovú ochranu.

71 Rýchle programovanie







° ° 3 00:00



3 Potvrď tlačidlom OK.

4 Režim ukončíte otočením voliča.

1 Otočte volič na PROG.

2 Vyberte predprogramovanie, ktoré chcete použiť (pozri tabuľku), postupným stláčaním + alebo -.

72 Prispôsobené programy

Ako nastaviť denný program (PROG x1)









- Otočte volič na PROG.
- 2 Stlačením + alebo zobrazte "rES Pr".
- 3 Potvrď tlačidlom OK.
- 4 Stlačením + alebo rozblikajte "ÁNO".

EXIT

5 Potvrď tlačidlom

6 Režim ukončíte otočením voliča.

OK.

8. Manuálny režim



Tento režim sa používa na nastavenie konštantnej teploty (5 až 30°C) Toto nastavenie môže byť obmedzené (menu 2-01 = 1). V tomto režime sú všetky programovania ignorované (aplikácia Tybox a Tydom),

a teda aj manuálne spúšťané scenáre (Tydom) a príkazy hlasového asistenta. ① Otočte voličom na ².

Nastavená hodnota teploty "manuálneho režimu" bliká.

2 3 Nastavte stlačením + alebo - a potom potvrďte OK.
 Režim ukončíte otočením voliča.

9. Režim dovolenka

 S
 20
 ★ →

 D
 21
 ↓

 L
 22
 ↓

 M
 23
 ↓

 M
 24
 ↓

 J
 25
 ↓

 V
 26
 ↓

 S
 27
 ↓

 D
 28
 ↓ ★ ★

 L
 29

Tento režim nastaví vykurovanie vášho domu na protimrazovú ochranu, ak ste preč niekoľko dní. Nastavenú hodnotu protimrazovej ochrany je možné nastaviť (pozri «Nastavenie teplôt»).

6 Na konci odpočítavania o 0:00 sa vráti do

počiatočného režimu (AUTO alebo Manuálny).



Teplota nastavená v režime neprítomnosti

Počet zostávajúcich dní do návratu do normálneho režimu (AUTO alebo Manuálny)

1 Otočte volič na 🗍.

A Nastavte dátum návratu pomocou + alebo - a potom potvrďte pomocou OK (5). Začína sa odpočítavanie.

- Ak chcete vykonať zmeny v 🗍 režime, stlač OK.
- Pre zrušenie režimu, otočte voličom.
- Nastavenie dátumu návratu nie je k dispozícii, ak programovanie v aplikácii Tydom je aktívne (menu 1-10 = 1).

10. Režim vypnutý

Tento režim vypne váš vykurovací systém. Otočte volič na 🔱 .



V tomto režime termostat zobrazuje iba teplotu v miestnosti.

19

11. Funkcia predohrevu

Pri prechode z Úspornej na Komfortnú teplotu v režime AUTO bude váš termostat predvídať nárast teploty tak, aby v plánovanom čase dosiahol správnu teplotu.

Príklad (pozri obr.): 6:30 hod., Útlmové obdobie, v súčasnosti sa predhrieva na dosiahnutie teploty 20 ° C k 8:00 hod.

Rýchlosť a presnosť funkcie predhrievania je založená na použitom type ohrievača a jeho zotrvačnosti. Na zariadení, na ktorom chcete použiť časované vykurovanie, musí byť aktivovaná funkcia predhrievania.



20° - buď na vysielači Tybox (menu 1-03 = 1).
 Prebiehajúce predhrievanie je zobrazené blikaním → symbolu.
 -alebo priamo v aplikácii Tydom (ponuka nastavení). V takom prípade sa predhrievanie už nezobrazuje na obrazovke Tyboxu (menu1-10 = 1).



12. Detektor otvoreného okna/dverí

 K vašej inštalácii ste pripojili detektor otvorenia.

Ak je otvorené okno, na obrazovke sa zobrazí symbol 🗍 v režimoch Off, Dovolenka, Manual a AUTO.

Kúrenie sa prepne na ochranu proti mrazu do 10 sekúnd (okrem režimu vypnutia).

13. Prevádzka v prepojenom režime s aplikáciou Tydom

131 Programovanie prostredníctvom aplikácie Tydom (menu 1-10 = 1). Niektoré funkcie už na Tyboxe nebudú k dispozícii.

Vlastnosti	Cez Tydom app	Cez Tybox
Aktuálny deň	Áno	Nedostupné ^(*)
Nastavenie teplôt	Áno (teploty naprogramované v aplikácii: špeciálne udalosti, prepísania, scenár)	Iba protimrazová ochrana
Nastavenie času a dátumu	Automatické nastavenia	Nedostupné ^(*)
Funkcia predohrevu	Áno	Nedostupné
Režim Dovolenka	Áno	Režim je k dispozícii, ale bez nastavenia dátumu vrátenia

(*): Na obrazovke Tybox sa zobrazuje "OFF".

132 Programovanie cez Tybox (menu 1-10 = 0).

Všetky funkcie sú k dispozícii na Tyboxe.

Prostredníctvom aplikácie Tydom je možné ovládať iba prepísania, režimy neprítomnosti a vypnutia.

Vlastnosti	Cez Tybox	Cez Tydom app
Aktuálny deň		
Nastavenie teplôt	Všetky funkcie	Ovláda prepísania, režimy neprítomnosti a vypnutia. Uistite sa, že v aplikácii Tydom nie je žiadny program.
Nastavenie času a dátumu		
Funkcia predohrevu		
Režim Dovolenka		
Režim Vypnuté		

14. Riešenie problémov

141 Čo znamenajú LED diódy prijímača

Signal type	Diagnosis/Solutions
ZELENÉ svetlo stále svieti	Napájanie je zapnuté.
ČERVENÉ svetlo stále svieti	Relé je zopnuté. Aktívna požiadavka na kúrenie.
ČERVENÁ LED pomaly bliká	Prijímač je v režime párovania, pripravený na prepojenie. Pozrite si kapitoly "Priradenie k aplikácii Tydom" alebo "Priradenie k detektoru otvorenia" alebo "Zrušenie párovania/opätovného priradenia prijímača k vysielaču".
ZELENÁ LED dióda bliká	Prijímač nie je prepojený. Pred prepojením sa uistite, že je v režime "1 blesk". Pozrite si kapitolu "Zrušenie párovania/opätovného priradenia prijímača k vysielaču".
Obe LED blikajú súčasne.	Z vysielača neboli 1 hodinu prijaté žiadne prenosy. Prijímač pracuje v bezpečnostnom režime (*). Vysielač zapnite stlačením tlačidla alebo otočením voliča. Zobrazí sa rolovacie zobrazenie. Ak problém pretrváva, uistite sa, že vysielač nie je príliš ďaleko a že ste správne dodržali pokyny pre montáž/umiestnenie.

(*) Prevádzka v bezpečnostnom režime:

 Pri prepnutí do bezpečnostného režimu, ak bolo ovládanie prijímača vypnuté, zostane vypnuté, inak sa prepne na núdzovú ochranu proti mrazu.

- V tomto režime stlačením tlačidla aktivujete ručné prepnutie.

K dispozícii sú 3 typy ovládania, ktoré sú indikované blikajúcimi diódami LED:

- 1 bliknutie: Off,
- 2 bliknutia: Núdzová ochrana proti mrazu (15% zahrievania),
- 3 bliknutia: Núdzový komfort (kúrenie 75% času), 24-hodinový časovač.

Medzi typmi ovládania môžete prechádzať krátkym stlačením tlačidla.

142 Signály na vysielači

- Na displeji zobrazí 🗍 🗍 🗍 🚺 rolovanie.

Práve ste zapli Tybox, počkajte.

Ak rolovanie trvá dlhšie ako 5 sekúnd, skontrolujte, či je prijímač napájaný alebo nie príliš ďaleko od vysielača (dosah rádia).

- Displej zobrazuje nasledujúce chyby:

Pri Def9 a Def13, zobrazí **(O)** symbol.

Poruchy je možné zobraziť stlačením tlačidla i alebo po zapnutí vysielača.

Porucha	Identifikácia	Riešenie
dEF 00		Priraďte vysielač k prijímaču.
	Váš vysielač Tybox nie je prepojený s prijímačom.	Pozrite si kapitolu "Zrušenie párovania/opätovného priradenia prijímača k vysielaču".
dEF 09	Jednorazová porucha rádia počas rádiového signálu (zapnutie, odoslanie príkazu).	Ak rádiové spojenie bude opäť funkčné, zmizne pri nasledujúcom zapnutí vysielača.

0000

	Porucha rádia sa zobrazuje viac ako hodinu.	
	- Prijímač sa pokazil alebo nemá napájanie.	- Skontrolujte napájanie prijímača.
	 Vysielač je príliš ďaleko od prijímača. 	
dEF 13		 Premiestnite vysielač bližšie k prijímaču a/alebo vyskúšajte kvalitu rádiového prenosu. Ak je to potrebné, pridajte zosilňovač.
	 Používate zosilňovač (zosilňovač), ktorý môže byť poškodený alebo nemá napájanie. 	- Skontrolujte, či je zosilňovač napájaný.
dEF 21	Váš vysielač Tybox je v bezpečnostnom režime "vybitá batéria".	ymeňte batérie Tyboxu čo najskôr.

143 Výmena batérií

• Zobrazí sa 🕞 symbol.

dЕF

21

Na výmenu batérií (dvoch alkalických batérií LRO3 alebo AAA 1,5 V) máte približne 1 mesiac.

UPOZORNENIE: dbajte na to, aby ste batérie vkladali správnou polaritou a boli správneho typu (**nepoužívať** lítiové batérie-nabíjateľné). Aby sa nestratili nastavenia, máte čas 30 sekúnd na výmenu batérií (ak bude výmena trvať dlhšie, budete musieť znova nastaviť dátum a čas). Konfigurácia a programy sú uložené v pamäti pre prípad, že je napájanie dlhší čas vypnuté.



• Displej zobrazuje dEF21.

Prekročili ste limit 1 mesiaca na výmenu batérií. **MUSÍTE** vymeniť batérie vo svojom zariadení.

144 Často kladené otázky (FAQ)

• Termostat je zapnutý napriek tomu, že ho program nevyžaduje.

Musíte mať zapnutú funkciu predhrievania. Ak je to tak, potom je normálne, že váš termostat očakáva nárast teploty a spustil predohrev, aby sa v požadovaný čas dostal na komfortnú teplotu (pozri § Funkcia predohrevu).

• Termostat sa vypne, aj požadovaná teplota ešte nebola dosiahnutá.

Váš termostat používa PID regulátor, ktorý predvída zotrvačnosť pri kolísaní teploty, aby čo najpresnejšie vypočítal energetické potreby a poskytol maximálny komfort.

Na druhej strane, pri očakávaní poklesu teploty sa ohrev môže zapnúť, aj keď sa dosiahne požadovaná teplota.

Informácie zobrazené na obrazovke (požadovaná hodnota, aktuálny režim, stav plameňa alebo symbol "Okno otvorené") nie sú aktuálne.

Váš Tybox aktualizuje informácie iba vtedy, keď je zapnutý. V závislosti od polohy číselníka sa prepne do pohotovostného režimu po 30 s až 4 min. Bez vstupu používateľa.

Môj termostat nezobrazuje čas

V online režime nie je zobrazenie času k dispozícii (ponuka 1-10 = 1).