

MAGIS M4-30

Monoblokové tepelné čerpadlá Ovládací panel





INDEX

Váže	ný zákazník,	3
Zozr	nam použitých skratiek	4
Všec	becné upozornenia	5
Použ	ívané bezpečnostné symboly	6
Osoł	oné ochranné prostriedky	6
1	Všeobecné bezpečnostné opatrenia.	7
1.1	Pre používateľa	7
2	Prezentácia ovládacieho panela	8
2.1	Vzhľad ovládacieho panela.	8
2.2	Vzhľad ovládacieho panela.	9
3	Používanie úvodných stránok.	11
4	Štruktúra ponuky.	15
4.1	Informácie o štruktúre ponúk	15
4.2	Prístup k štruktúre ponúk.	15
4.3	Ako sa pohybovať v štruktúre ponúk	15
5	Základné operácie	16
5.1	Odomknutie obrazovky	16
5.2	Aktivácia/deaktivácia ovládacích prvkov (on/off).	17
5.3	Regulácia teploty	21
5.4	Regulácia prevádzkového režimu miestností	22
6	Prevádzka	24
6.1	Prevádzkový režim	24
6.2	Preddefinované teploty.	24
6.3	Teplá úžitková voda (TÚV).	29
6.4	Programovanie	
6.5	Voliteľné možnosti.	
6.6	Zámok pre deti.	42
6.7	Technické informácie	44
6.8	Prevádzkové parametre.	46
6.9	Pre servisného technika.	
6.10	Zobrazit SN	48
7	Štruktúra ponuky: prehľad	49

Vážený zákazník,

Blahoželáme Vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý Vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako zákazník spoločnosti Immergas sa môžete za všetkých okolností spoľahnúť na autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré je vždy dokonale pripravené zaručiť Vám stály výkon vášho zariadenia. Prečítajte si pozorne nasledujúce strany: môžete v nich nájsť užitočné rady pre správne používanie prístroja, ktorých dodržovanie Vám zaistí ešte väčšiu spokojnosť s výrobkom Immergasu.

V prípade potreby zásahu a bežnej údržby sa obráťte na autorizované technická asistenčné strediská: majú originálne komponenty a môžu sa pochváliť špecifickou prípravou vykonávanou priamo výrobcom.

Spoločnosť so sídlom via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE), prehlasuje, že jej procesy projektovania, výroby a popredajného servisu sú v súlade s požiadavkami normy UNI EN ISO 9001:2015.

Podrobnejšie informácie o označení výrobku značkou CE si vyžiadajte u výrobcu, ktorý vám pošle kópiu Vyhlásenia o zhode. V žiadosti uveďte model zariadenia a jazyk krajiny.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za tlačové chyby alebo chyby v prepise a vyhradzuje si právo na vykonávanie zmien vo svojej technickej a obchodnej dokumentácii bez predchádzajúceho upozornenia.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Nižšie je uvedená legenda skratiek použitých v tomto dokumente.

	č i i
ACS	Teplá úžitková voda
CO_2	Kysličník uhličitý
CVC	Fancoil
DHW	Domestic hot water
atď.	Atď.
FCU	Fancoil
Obr.	Obrázok
FHL	Okruh podlahového vykurovania
IBH	Integrovaný elektrický odpor
MFA	Maximálny prúd poistky
MOP	Maximálna nadprúdová ochrana
Max.	Maximum
Min.	Minimum
Nom.	prietoku
Ods.	Odsek
RAD	Radiátor
Та	Teplota prostredia
TBH	$Integrovan \acute{y} elektrick \acute{y} od por ohrieva \check{c} a T \acute{U} V$

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Návod na použitie je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný používateľovi aj v prípade jeho ďalšieho predaja.
- Návod je potrebné pozorne prečítať a starostlivo uschovať, pretože všetky upozornenia obsahujú dôležité informácie pre vašu bezpečnosť vo fáze inštalácie aj používania a údržby.
- Zariadenia musia byť projektované kvalifikovanými odborníkmi v súlade s platnými predpismi a v rámci rozmerových limitov stanovených zákonom. Inštalácia a údržba sa musí vykonávať v súlade s platnými predpismi, podľa pokynov výrobcu, a to kvalifikovaným servisným technikom s patričnou autorizáciou, osvedčením a oprávnením s odbornou kvalifikáciou, čo znamená, že musí ísť o osoby s osobitnými odbornými znalosťami v oblasti zariadení, ako je stanovené zákonom.
- Nesprávna inštalácia alebo montáž zariadení a/alebo komponentov, príslušenstva, sád a zariadení Immergas môže viesť k nepredvídateľným problémom, pokiaľ ide o osoby, zvieratá, veci. Správnu inštaláciu spotrebiča zaistí starostlivé prečítanie si pokynov doručených s výrobkom.
- Tento návod obsahuje technické informácie vzťahujúce sa k inštalácii produktu Immergas. Čo sa týka ďalšej problematiky inštalácie samotných výrobkov (napr.: bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia, predchádzanie nehodám), je nutné rešpektovať predpisy súčasnej legislatívy a osvedčené technické postupy.
- Všetky výrobky Immergas sú chránené vhodným prepravným obalom.
- $\bullet \ Materiál musí byť uskladňovaný v suchu a chránený pred poveternostnými v plyvmi.$
- Neúplné produkty sa nesmejú inštalovať.
- Údržbu musí vykonávať autorizovaný technický personál, napríklad autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré v tomto smere predstavuje záruku kvalifikácie a profesionality.
- Zariadenie sa smie používať iba na účel, na ktorý bolo výslovne určené. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné, a teda potenciálne nebezpečné.
- Na chyby v inštalácii, prevádzke alebo údržbe, ktoré sú spôsobené nedodržaním platných technických zákonov, noriem a predpisov uvedených v tomto návode (alebo poskytnutých výrobcom), sa v žiadnom prípade nevzťahuje zmluvná ani mimozmluvná zodpovednosť výrobcu za prípadné škody, a príslušná záruka na spotrebič zaniká.
- V prípade anomálie, poruchy alebo nedokonalej prevádzky musí byť spotrebič deaktivovaný a musí byť zavolaná kvalifikovaná spoločnosť (napríklad autorizované stredisko technickej pomoci, ktoré má špecifickú technickú prípravu a originálne náhradné diely). Zabráňte teda akémukoľvek zásahu alebo pokusu o opravu.
- Pre získanie ďalších informácií o predpisoch týkajúcich sa inštalácie tepelných čerpadiel navštívte webovú stránku spoločnosti Immergas na adrese: <u>www.immergas.com</u>
- Tento návod obsahuje podrobné vysvetlenie bezpečnostných opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať počas používania.
- Aby ste zabezpečili správnu prevádzku nástennej riadiacej jednotky, pred jej použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Po prečítaní si túto príručku uschovajte pre budúce použitie.

POUŽÍVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY



VŠEOBECNÉNEBEZPEČENSTVO

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť rizikové situácie, ktorých následkom môžu byť vážne úrazy pracovníkov obsluhy, používateľa všeobecne a/alebo vážne materiálne škody.



ELEKTRICKÉNEBEZPEČENSTVO

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Symbol označuje elektrické komponenty zariadenia alebo, v tomto návode, označuje kroky, ktoré by mohli spôsobiť riziká elektrickej povahy.



VAROVANIE PRE INŠTALAČNÉHO TECHNIKA

Pred inštaláciou výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie.



UPOZORNENIA

Prísne dodržiavajte všetky pokyny uvedené vedľa tohto piktogramu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť rizikové situácie, ktorých následkom môžu byť ľahké úrazy pracovníkov obsluhy, používateľa všeobecne a/alebo mierne materiálne škody.



UPOZORNENIE

Prečítajte si a zoznámte sa s pokynmi pre zariadenie skôr, ako vykonáte akýkoľvek úkon, a prísne dodržiavajte poskytnuté pokyny. Nedodržanie upozornení môže spôsobiť poruchy spotrebiča.



INFORMÁCIE

 $Označuje\,u\check{z}ito\check{c}n\acute{e}\,n\acute{a}vrhy\,\check{c}i\,doplnkov\acute{e}\,inform\acute{a}cie.$



ZAPOJENIE UZEMNENIA

 $Symbol\,identifikuje\,miesto\,na\,spotrebiči\,na\,zapojenie\,k\,uzemneniu.$

UPOZORNENIE PRELIKVIDÁCIU ODPADU

Používateľ nesmie likvidovať zariadenie po ukončení jeho životnosti ako komunálny odpad, ale odovzdať ho do príslušných zberných stredísk.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



OCHRANNÉRUKAVICE

OCHRANAZRAKU

BEZPEČNOSTNÁ OBUV

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

1.1 PREPOUŽÍVATEĽA.

- Ak máte pochybnosti o používaní jednotky, obráťte sa na svojho inštalačného technika.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré nemajú dostatočné fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.



X

Jednotku NEUMÝ VAJTE, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Zariadenia sú označené nasledujúcim symbolom:

Tento symbol označuje, že elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. NEPOKÚŠAJTE sa demontovať systém sami: demontáž jednotky a spracovanie chladiva, oleja a ostatných komponentov musí vykonať kvalifikovaný montážny pracovník v súlade s platnými predpismi. Jednotky sa musia spracovať vo vhodnom zariadení na likvidáciu, aby sa umožnilo opätovné použitie, recyklácia a materiálové zhodnotenie. Zabezpečte správnu likvidáciu výrobku, aby ste predišli možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalačný technik alebo miestny úrad.

- Inštalujte na mieste, kde nie je prítomné žiadne žiarenie.

2 PREZENTÁCIA OVLÁDACIEHO PANELA.

2.1 VZHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA.



Odkaz	Ikona	Funkcia	
1		Prístup k štruktúre ponuky z hlavnej stránky.	
2		Presun kurzora na displeji. Pohyb v štruktúre ponuky. Úprava nastavení.	
3	5	Návrat na najvyššiu úroveň.	
4	←	Pri nastavovaní programovania v štruktúre ponuky prejdite na ďalší krok. Potvrdenie výberu. Prístup do podponuky v štruktúre ponuky.	
5	ප	Stlačiť a podržať pre odomknutie/zamknutie ovládacieho panela. Zamknúť/odemknúť niektoré funkcie ako "NAST TEPL TÚV".	
6	Ċ	Aktivácia alebo deaktivácia prevádzkového režimu prostredia alebo "REŽ TÚV". Aktivácia alebo deaktivácia funkcie v štruktúre ponuky.	

2.2 VZHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA.



Odkaz	Ikona	Popis	
1	Ð	Ikona zámku	
		Požadovaná teplota sa nemení	
2		Zníženie požadovanej teploty	Požadovaná teplota sa počas ďalšieho progra- movania zníži
	↓	Zvýšenie požadovanej teploty	movamazinzi
	€≋	Fai	ncoil
3	Ĩ	Rac	liátor
	<u></u>	Podlahové	vykurovanie
4	∆ 23 °⊂	Požadovaná teplota prietoku vody	
4	23,5 ℃	Požadovaná te	plotamiestností
	-ờ-	Režimvy	kurovania
5	*	Režimo	chladenia
	A	Automat	ický režim
6	6	Prídavný zdroj vyku	rovania (nepoužíva sa)
6	<u>_w</u>	Zdroj vykurovania (I	ntegrovaný odpor IBH)

Odkaz		Ikona	Popis		
7		<u>п</u>	Aktivovaný kompresor		
		***	Aktivovaný	režim proti zamrznutiu	
		₩°	Aktivovaný	režim rozmrazovania	
8		Ŕ	Aktivovaná dovo	lenka mimo domova / doma	a
			Aktivo	ovaný tichý režim	
		\mathcal{O}	Aktivovany	ý režim úspory energie	
		<u></u> E01	I kona ch	nyby alebo ochrany	
		\bigcirc	Aktiv	ované čerpadlo I	
9		9 0	Inteligentná	sieť: Bezplatná elektrina	
		(Inteligentná sieť: Ele	ktrická energia na konci špi	čky
		(IL ⁴	Inteligentná siet	Špička elektrickej energie	
		\bigcirc	Prídavný zdroj vykurovania (nepoužíva sa)		
10		-ý≣	Fotovoltaic	kýkontaktaktivovaný	
		÷.	Ohrievač z	ásobníkaaktivovaný	
11		38 [°]	Teplota zásobni	íka na teplú úžitkovú vodu	
12		OFF	Deakt	ivácia/aktivácia	
13		æ	Aktivovan	á funkcia dezinfekcie	
14	14				
15		↓ 13° Vonkajšia teplota okolia			
16		7	Ikona týždenného programovania		
		Ŀ	Ik	onačasovača	
		Fancoil	Radiátor	Podlahovévvkurovanie	Teplá úžitková voda
					A 000

	Fancoil	Radiátor	Podlahovévykurovanie	Tepláúžitkovávoda
ON	€≋	Ĩ	<u>≋</u>	≞•≈
OFF	\odot	ťШľ	2	

2 POUŽÍVANIE ÚVODNÝCH STRÁNOK.

Po zapnutí ovládacieho panela sa zobrazí stránka s výberom jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stlačením 🚛 🗌 zobrazte úvodnú stránku. A k nestlačíte 🚛 🔤 do 60 sekúnd, systém nastaví aktuálne zvolený jazyk:



Na úvodnej stránke si môžete prečítať a zmeniť nastavenia na každodenné používanie. Nastavenia zobrazované a konfigurovateľné na úvodných stránkach sú opísané v príslušných častiach. V závislosti od usporiadania systému sa môžu zobraziť nasledujúce úvodné stránky:

- Požadovaná teplota prietoku vody;
- Požadovaná teplota miestností;
- Ohrievač zásobníka teplej úžitkovej vody

Úvodná stránka 1.

Ak je "5.1 TEPL PRÚDEN VODY" nastavený na "ÁNO" a "5.2 TEPL IZBY" je nastavený na "NIE" (pozri "PRE SERV TECHN" > "5. NASTAV TYPU TEPLOTY" v príručke na používanie a inštaláciu), systém poskytuje aj podlahové vykurovanie a teplú vodu. Zobrazí sa úvodná stránka (Obr. 4):



Legenda (Obr. 4):

1 - Požadovaná teplota prietoku vody

Všetky obrázky v tejto príručke slúžia na ilustračné účely. Preto sa môžu vyskytnúť rozdiely oproti skutočným stránkam, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Úvodná stránka 2.

Ak je "5.1 TEPL PRÚDEN VODY" nastavený na "NIE" a "5.2 TEPL IZBY" je nastavený na "ÁNO" (pozri "PRE SERV TECHN" > "5. NASTAV TYPU TEPLOTY" v príručke na používanie a inštaláciu), systém poskytuje aj podlahové vykurovanie a teplú vodu. Zobrazí sa úvodná stránka (Obr. 6):



Legenda (Obr. 6):

1

1 - Požadovaná teplota miestností

 $V miest nosti s podlahov \acute{y}m vykurovan \emph{i}m mus\emph{i} by \emph{t} na in \vstalovan \acute{y} n \vstalovan \acute{y} ov \vstalovan \emph{i} a nel na reguláciu teploty v miest nosti.$

Úvodná stránka 3.

Ak je "REŽTÚV" nastavené na "NIE" (pozri "PRE SERV TECHN" > "1.NASTAV REŽIMU TÚV" v príručke na používanie a inštaláciu) a ak je "5.1 TEPL PRÚDEN VODY" nastavené na "ÁNO", "5.2 TEPL IZBY" je nastavené na "ÁNO" (pozri "PRE SERV TECHN" > "5.NASTAV TYPU TEPLOTY" v príručke na používanie a inštaláciu).

Existuje hlavná stránka a ďalšia stránka. Systém zabezpečuje aj podlahové vykurovanie a vykurovanie miestností pre fancoil. Zobrazí sa úvodná stránka (Obr. 8):



Legenda (Obr. 8 - 9):

1 - Požadovaná teplota prietoku vody zóna 1

2 - Požadovaná teplota miestností zóna 2

Úvodná stránka 4.

Ak je "6.TERMOSTAT V IZBE" nastavené na "DVOJZÓNOVÝ" alebo "DVOJZÓNOVÝ" je nastavené na "ÁNO", je k dispozícii hlavná stránka a ďalšia stránka. Systém zabezpečuje aj podlahové chladenie, vykurovanie miestností pre fancoil a teplú úžitkovú vodu. Zobrazí sa úvodná stránka (Obr. 11):



Legenda (Obr. 11 - 12 - 13):

- 1 Požadovaná teplota prietoku vody zóna 1
- 2 Skutočná teplota zásobníka TÚV
- 3 Požadovaná teplota miestností zóna 2
- $S20{\text{-}1-Priestorov}{\acute{y}} termostatz{\acute{o}na1}$
- $S20-2 Priestorov \acute{y} termostatz \acute{o}na 2$

4 ŠTRUKTÚRA PONUKY.

4.1 INFORMÁCIE O ŠTRUKTÚRE PONÚK.

Štruktúru ponuky môžete použiť na čítanie a konfiguráciu nastavení, ktoré NIE sú určené na každodenné používanie. Zobrazené a konfigurovateľné nastavenia v štruktúre ponuky sú opísané v príslušných kapitolách. Prehľad štruktúry menu nájdete v kapitole 7 "Štruktúra ponuky: prehľad".

4.2 PRÍSTUPKŠTRUKTÚREPONÚK.

Na úvodnej stránke stlačte . Potom sa zobrazí štruktúra ponuky:

MENU	1/2	MENU	2/2
PREVÁDZ REŽ		SERVISNÉ INFORMÁCIE	
PREDNASTAV TEPLOTA		PREVÁDZKOVÝ PARAM	
TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)		PRE SERV TECHN	
PLÁN		NASTAV WLAN	
MOŽNOSŤ		SN VIEW	
DET ZÁMOK			
VSTUP		VSTUP	

4.3 ΑΚΟ SA POHYBOVAŤ V ŠTRUKTÚRE PONÚK.

Na posúvanie použite "**▼**" a "**▲**".

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE. 5

ODOMKNUTIEOBRAZOVKY. 5.1

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona 🕀, ovládací panel je uzamknutý. Zobrazí sa nasledujúca stránka:



Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ikona 🕒 bude blikať. Stlačte a podržte tlačidlo 🔂 . Ikona 🖵 zmizne a môžete ovládať panel. Ovládací panel sa zablokuje, ak dlhší čas nevykonáte žiadnu operáciu (približne 120 sekúnd: nastavenia môžete konfigurovať prostredníctvom panela, pozri odsek 6.7 "Technické informácie.".

Keď je ovládací panel odomknutý, stlačením a podržaním tlačidla 🔂 ho uzamknete.



Legenda (Obr. 17): 1 - Stlačte a podržte 2 - Stlačte a podržte 🔂

5.2 AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA OVLÁDACÍCH PRVKOV (ON/OFF).

$Na \, aktiv{\acute{a}}ciu \, alebo \, deaktiv{\acute{a}}ciu \, vykurovania \, alebo \, chladenia \, miestnost{\acute{i}} \, použite \, ovl{\acute{a}} dac{\acute{i}} \, panel \, jednotky.$

- Ovládací panel môžete použiť na aktiváciu/deaktiváciu jednotky, ak je "6.TERMOSTAT V IZBE" nastavený na hodnotu "NIE" (pozri "6.TERMOSTAT V IZBE" v návode na obsluhu).
- Stlačte " **4**" a " **b**" na úvodnej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:



 1) Keď sa kurzor nachádza na strane teploty prevádzkového režimu miestností (ktorý zahŕňa režim "OHRV"-ウ; režim "CHLD" a režim "AUTO" A, stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete vykurovanie alebo chladenie miestností.



$Ak je \, DHW \, TYPE \, nastaven\acute{e} \, na \, hod notu \, NO, zobrazia \, sa \, nasledujúce \, stránky:$

01-01-2018 23	3:59 企 13°	
<u>≈</u>	ZP	
∧ 35 °c	-ờ-	
Ċ I	, † ()	
	- Art	
01-01-2018 2	3:59	
2	VYP	
∧ <mark>35</mark> °°	-ờ-	



$Pomocou \ priestorov{\'e}ho \ termostatu \ m{\`o}{\vate}ete \ aktivova{\rate}alebo \ deaktivova{\rate}vykurovanie \ alebo \ chladenie \ miestnost{\'i}.$

- 1) Priestorový termostat je nastavený na "JEDOZÓN" alebo "DVOJZÓNOVÝ" alebo "REŽ NAST" (pozri "6.TERMOSTAT V IZBE" v príručke na používanie a inštaláciu). Vykurovanie alebo chladenie miestností sa aktivuje alebo deaktivuje pomocou priestorového termostatu, pri stlačení "Ú" na ovládacom paneli sa zobrazí nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	☆ 13°	
Režim chladenia tom v izbe. Otvorte režim s t	/ohrevu sa ovla termostatom p	áda termosta- rostredia.	
VSTUP		•	2

 2) Priestorový termostat je nastavený na "JEDOZÓN" alebo "DVOJZÓNOVÝ" (pozri "6.TERMOSTAT V IZBE" v príručke na používanie a inštaláciu). Priestorový termostat ovláda prevádzkový režim zapnutia/vypnutia jednotky, nastavený na ovládacom paneli. Na nasledujúcich stránkach je zobrazené ovládanie priestorového termostatu DOUBLE ZONE.



Pomocou ovládacieho panela zapnite nebo vypnite jednotku pre ohrev "TÚV". Stlačte "**4**" a "**b**" na úvodnej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:



Keď sa kurzor nachádza na teplote "REŽ TÚV", stlačte tlačidlo "Ú" pre zapnutie/vypnutie.
Po aktivácii prevádzkového režimu miestností (ZP) sa zobrazia nasledujúce stránky:



Ak je prevádzkový režim miestností (VYP) deaktivovaný, zobrazia sa nasledujúce stránky:



5.3 REGULÁCIA TEPLOTY.

Stlačte "◀" a "▲" na úvodnej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:



- Ak je kurzor na teplote, pomocou "◀" a "▶" vyberte (Obr. 28) a pomocou "▼" a "▲" nastavte teplotu (Obr. 29).





5.4 REGULÁCIA PREVÁDZKOVÉHO REŽIMUMIESTNOSTÍ.

PREVÁDZ REŽ	
Nastav prevádz režimu:	
OHRV CHLD AUTO	
-\ <u>\</u> . * (A)	
VSTUP	3

- Môžete si vybrať tri režimy, a to "OHRV", "CHLD" a "AUTO". Pomocou "◀" a "▶" prechádzajte, stlačte ↓ pre výber. Ak nestlačíte tlačidlo ↓ a stránku opustíte pomocou tlačidla " ⊃", režim zostane v prevádzke, ak bol kurzor presunutý do prevádzkového režimu.
 - Ak je k dispozícii iba režim "OHRV" (CHLD), zobrazí sa nasledujúca stránka:



PREVÁDZ REŽ	
Prev rež sa dá nastaviť len na rež chlad:	
CHLD	
VSTUP	32

- Prevádzkový režim nie je možné zmeniť.

Akvyberiete	Prevádzkový režim prostredia je preto
-☆-	Anomálianvi uvlavovaní
OHRV	Anomana pri vykurovani
*	Vždvychladení
CHLD	
	$Automatick{\acute{a}} zmena nastaven{\acute{i}} prostredn{\acute{i}} ctvom soft v{\acute{e}} ru pod{\acute{a}} vonkaj{\check{s}} e{j} teploty (a nastaven{\acute{i}} vonkaj{\check{s}} e{j} reploty (a nastaven{\acute{i}} vonkaj{\check{s}} e{j} repl$
	teploty nakonfigurovaných inštalačným technikom) a mesačných obmedzení.
	Poznámka: automatické nastavenie je možné len za určitých podmienok.
AUTO	Pozri "PRE SERV TECHN"> "4.NASTAV AUT REŽIMU"
	v príručke na používanie a inštaláciu

01-01-2018	23:59	① 13°	
Režim chladenia tom v izbe. Nastavte prevád izbe.	/ohrevu sa ovl zkový režim te	áda termosta- rmostatom v	
VSTUP		•	33



PREVÁDZKOVÝ REŽIM. 6.1

Viz odsek 5.4 "Regulácia prevádzkového režimu miestností".

PREDDEFINOVANÉ TEPLOTY. 6.2

"PREDNASTAV TEPLOTA" má 3 položky:

- PREDNSTEPL:
- NAST TEP POČASIE;
- EKO REŽ..

PREDNSTEPL:

Funkcia "PREDNS TEPL" umožňuje nastaviť inú teplotu v inom čase, keď je aktívny teplý alebo chladný režim.

- PREDNSTEPL=PRESETTEMPERATURE -
- Funkcia "PREDNASTAV TEPLOTA" sa deaktivuje za týchto podmienok:
- 1) režim "AUTO" je aktívny;
- 2) "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" sú v prevádzke.
 Prejdite na "□"> "PREDNASTAV TEPLOTA"> "PREDNS TEPL". Stlačte "↓".
- Zobrazí sa nasledujúca stránka:



PREDNS TEPL	NASTTEP POČASIE	EKO REŽ.						
Č.	ČAS	TEPL						
4	00:00	25°C						
5 🗌	00:00	25°C						
6 🗌	00:00	25°C						

Keď je aktivovaná funkcia "DVOJZÓNOVÝ", je "PREDNS TEPL" aktívne len pre zónu 1.

Pomocou "◀", "▶", "▼", "▲" prechádzajte a pomocou "▼" a "▲" nastavte čas a teplotu.

Keď je kurzor na "", ako na nasledujúcej stránke;

Stlačte ₄____ a "∎" sa zmení na " ⊠". Časovač 1 je vybraný. Opätovne stlačte ₄____ a " ⊠" sa zmení na "∎". Časovač 1 je zrušený.

PREDNASTAV TI	EPLOTA	1/2
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.
Č.	ČAS	TEPL
1	00:00	25°C
2	00:00	25°C
3	00:00	25°C
VÝBER		€ ●

PREDNASTAV T	PREDNASTAV TEPLOTA						
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.					
Č.	ČAS	TEPL					
1	08:00	35 °C					
2	12:00	25°C					
3 🗸	15:00	35°C					
ZRUŠIŤ			2				

Pomocou "◀", "▶", "▼", "▲" prechádzajte a pomocou "▼" a "▲" nastavte čas a teplotu. Možno nastaviť šesť periód a šesť teplôt.

Príklad: Je 8:00 a teplota je 30 °C. Nastavte "PREDNS TEPL" podľa nasledujúcej tabuľky. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018 8	:00 ① 13°	
₩ 08:00	ZP	
∆ 25 °°	-☆-	
<u>п</u>		

Č.	TIME	TEMPER.
1	8:00	35°C
2	12:00	25°C
3	15:00	35°C
4	18:00	25°C
5	20:00	35°C
6	23:00	25°C





"PREDNS TEPL" sa automaticky deaktivuje, keď sa zmení prevádzkový režim okolia.

Je možné použiť funkciu "PREDNS TEPL" vo vykurovaní alebo chladení. Funkcia "PREDNS TEPL" sa však musí resetovať, ak sa zmení prevádzkový režim.

Aktuálna preddefinovaná teplota nie je platná, ak je jednotka VYPNUTÁ. Po opätovnom zapnutí sa jednotka prepne na ďalšiu preddefinovanú teplotu.

NAST TEP POČASIE

- NAST TEP POČASIE = WEATHER TEMPERATURE SET
- Funkcia "NAST TEP POČASIE" umožňuje prednastaviť požadovanú teplotu prietoku vody v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. V teplejších klimatických podmienkach je vykurovanie obmedzené. V záujme úspory energie sa požadovaná teplota prietoku vody zníž<u>i, k</u>eď sa zvýši vonkajšia teplota a je aktívny režim "OHRV".

PREDNASTAV TEPLOTA			
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.	
ZÓNA1 REŽ.C NÍZK	ZÓNA1 REŽ.C NÍZKÁ TEP.		
ZÓNA1 REŽ.H NÍZKÁ TEP.		VYP	
ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ C		VYP	
ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ H		VYP	
ප ZP/VYP	۲ ZP/VYP		

• "NAST TEP POČASIE" máštyri typy kriviek:

Ϋ́

- 1) krivka nastavenia vysokej teploty pre vykurovanie;
- $2)\,krivka\,nastavenia\,nizkej\,teploty\,pre\,vykurovanie;$
- 3) krivka nastavenia vysokej teploty pre chladenie;
- $4)\,krivka\,na stavenia\,nizkej\,teploty\,pre\,chladenie.$

Použite len krivku nastavenia vysokej teploty pre vykurovanie, keď je nastavená vysoká teplota pre vykurovanie. Použite len krivku nastavenia nízkej teploty pre vykurovanie, ak je nízka teplota nastavená pre vykurovanie. Použite len krivku nastavenia vysokej teploty pre chladenie, keď je nastavená vysoká teplota pre chladenie.

Použite len krivku nastavenia nízkej teploty pre chladenie, keď je nastavená nízka teplota pre chladenie.

- Pozri "PRE SERV TECHN" > "2.NAST REŽ CHLADENIA" a > "3.NAST REŽIMU OHREVU" v príručke na používanie a inštaláciu.
- Požadovanú teplotu (T1S) nie je možné nastaviť, ak je teplotná krivka nastavená na "ZP".
- Pre režim "OHRV" v zóne 1 vyberte "ZÓNA1 VYS TEPL REŽ H". Pre režim "CHLD" v zóne 1 vyberte "ZÓNA1 REŽ.C VYSOKÁ TEP.". Ak je vybratá možnosť "ZP", zobrazí sa nasledujúca stránka:

NAST IZB TEPL	
TYP NAST TEPL - POČASIE	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
VSTUP •	41

Prechádzajte pomocou "◀" a "▶". Stlačte "↓ " pre výber.

PREDNS TEPLNAST TEP POČASIEEKO REŽ.ZÓNA1 REŽ.C NÍZKÁ TEP.ZPZÓNA1 REŽ.H NÍZKÁ TEP.VYPZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ CVYPZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ HVYP	PREDNASTAV TEPLOTA				
ZÓNA1 REŽ.C NÍZKÁ TEP.ZPZÓNA1 REŽ.H NÍZKÁ TEP.VYPZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ CVYPZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ HVYP	PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.		
ZÓNA1 REŽ.H NÍZKÁ TEP. VYP ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ C VYP ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ H VYP	ZÓNA1 REŽ.C NÍZŁ	KÁTEP.	ZP		
ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ CVYP ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ HVYP	ZÓNA1 REŽ.H NÍZI	ZÓNA1 REŽ.H NÍZKÁ TEP.			
ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ H VYP	ZÓNA2 NÍZKA TEP	ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ C			
	ZÓNA2 NÍZKA TEP	ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ H			
ZP/VYP	් ZP/VYP		¢		

Ak je "NAST TEP POČASIE" aktivované, požadovanú teplotu nie je možné nastaviť na ovládacom paneli. Stlačte "▼" a "▲" pre nastavenie teploty na úvodnej stránke. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	습13°	
Nastav teploty pri p Chcete ju vypnúť?	očasí zapnuté		
NIE	ÁNO		
VSTUP			4

Prejdite na "NIE", stlačte "↓ " a vráťte sa na úvodnú stránku. Prejdite na "ÁNO", stlačte ↓ pre obnovenie "NAST TEP POČA-SIE".

PREL	ONASTAV T	EPLOTA		
PF	REDNS FEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.	
ZÓNA	1 REŽ.C NÍZK	ÁTEP.	ZP	
ZÓNA	ZÓNA1 REŽ.HNÍZKÁ TEP.		VYP	
ZÓNA	ZÓNA2NÍZKA TEPL REŽC		VYP	
ZÓNA	ZÓNA2 NÍZKA TEPL REŽ H		VYP	
ڻ ا	ن ZP/VYP			

EKO REŽ..

Režim Eco umožňuje šetriť energiu. Prejdite na "□"> "PREDNASTAV TEPLOTA"> "EKO REŽ.". Stlačte "↓ ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

PREDNASTAV	TEPLOTA		
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE	EKO REŽ.	
AKTUÁLNY STAV		VYP	
EKOČASOV		VYP	
ZAČ.		08:00	
KON		19:00	
C ZP/VYP		Ð	45

Stlačte "U". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

EKO REŽ NAST	
EKO REŽ NAST TYP:	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
VSTUP •	46

Prechádzajte pomocou "🗣 a " 🕨 ". Stlačte " 🔔 " pre výber. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

PREDNASTA	/ TEPLOTA		
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE		
AKTUÁLNYSTA	/	ZP	
EKOČASOV		VYP	
ZAČ.		08:00	
KON		19:00	
CO ZP/VYP		•	

Na aktiváciu/deaktiváciu použite " \bigcup "; na posúvanie použite " ∇ " a " \blacktriangle ".

PREDNASTAV	TEPLOTA		
PREDNS TEPL	NAST TEP POČASIE		
AKTUÁLNY STAV		VYP	
EKOČASOV		VYP	
ZAČ.		08:00	
KON		19:00	
NASTAV			

 $Ked' je kurzor na "ZAČ." alebo "KON", na prechádzanie použite "\P", "\ndots", "\ndots$

- "EKO REŽ NAST" má dva typy kriviek:
 - 1) krivka nastavenia vysokej teploty pre vykurovanie;
 - 2) krivka nastavenia nízkej teploty pre vykurovanie;

 $M\acute{a} \, len\, krivku\, nastavenia\, vysokej\, teploty\, pre\, vykurovanie, kedi je\, nastaven\acute{a}\, vysok\acute{a}\, teplota\, pre\, vykurovanie.$

Málen krivku nastavenia nízkej teploty pre vykurovanie, ak je nízka teplota nastavená pre vykurovanie.

- Pozri "PRE SERV TECHN" > "REŽ NAST OHRV" v príručke na používanie a inštaláciu.
- Ak je aktivovaný "EKO REŽ." (ZP), požadovanú teplotu (T1S) nie je možné nastaviť.
- Je možné zvoliť nízke alebo vysoké nastavenie teploty pre vykurovanie: pozri "Tabuľka 1-2".
- Ak "EKO REŽ." je aktivovaný (ZP) a "EKO ČASOV" je deaktivovaný (VYP), jednotka pracuje vždy v režime "EKO".
- Ak je aktivovaný "EKO REŽ." (ZP) a aktivovaný "EKO ČASOV" (ZP), zariadenie pracuje v režime "EKO" podľa času spustenia a ukončenia.

6.3 TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV).

Funkcia "TÚV" vo všeobecnosti zahŕňa nasledujúce položky:

- DEZINFEKC;
- RÝCHTÚV;
- TBH;
- TÚV TÚV.

DEZINFEKC.

Funkcia "DEZINFEKC" odstraňuje baktérie legionella. Počas funkcie dezinfekcie musí teplota v ohrievači dosiahnuť 65-70 °C. Teplota dezinfekcie sa nastavuje v "REŽ TÚV". Pozri "PRE SERV TECHN" > "1.NASTAV REŽIMU TÚV" > "1.2 DEZINFEKC" v príručke na pou<u>ží</u>vanie a inštaláciu.

TEPLÁ VODA V DOM	ÁC(TÚV)	
DEZINFEKC RÝCH TÚV	ТВН	TÚV TÚV
AKTUÁLNY STAV		ZP
PREVÁDZ DEŇ		PI
ZAČ.		23:00
C ZP/VYP		• •
		Charles and the second
TEPLA VODA V DOM	AC(TUV)	
DEZINFEKC RÝCH TÚV	ТВН	TÚV TÚV
AKTUÁLNY STAV		VYP
PREVÁDZDEŇ		PI
ZAČ.		23:00
C ZP/VYP		¢

Pomocou " \P ", " \P ", " \P ", " \P " prechádzajte a pomocou " \P " a " \P " upravte parametre pri nastavovaní "PREVÁDZDEŇ" a "ZAČ.". Ak je "PREVÁDZDEŇ" nastavené na "PI" a "ZAČ." je nastavené na 23:00, funkcia dezinfekcie sa aktivuje v piatok o 23:00. Ak je funkcia dezinfekcie aktívna, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-	-2018 🕂	23:59	① 13°
<u></u>		ZP	≝:≊ €
23	8,5°°	-ờ	38 °c

RÝCH TÚV.

Funkcia "RÝCH TÚV" umožňuje vynútiť aktiváciu režimu ohrevu "REŽ TÚV". Tepelné čerpadlo a ohrievač zásobníka sa zapnú spoločne pre "REŽ TÚV" a požadovaná teplota TÚV sa zmení na 60 °C. Prejdite na " \Box " > "TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)" > "RÝCH TÚV". Stlačte " \checkmark ".



 $Pomocou tlačidla\,, \bigcup^{\star} vyberte aktivovaný (ZP) alebo deaktivovaný (VYP).$

Akje "AKTUÁLNY STAV" je deaktivované (VYP), funkcia "RÝCH TÚV" nie je platná, zatiaľ čo ak je aktivované (ZP), funkcia "RÝCH TÚV" je aktívna. Evertecia – DÝCU TÚV" se sktivnica na

Funkcia "RÝCH TÚV" sa aktivuje raz.

TBH

1

Funkcia "TBH" umožňuje nútený ohrev vody v zásobníku. V rovnakej situácii je potrebné chladenie alebo vykurovanie a systém tepelného čerpadla pracuje na výrobu chladu alebo tepla. Potrebná je však aj teplá úžitková voda.

Okrem toho, ak systém tepelného čerpadla nie je dostatočný, na ohrev vody v zásobníku možno použiť funkciu "TBH". Prejdite na "="> "TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)"> "TBH". Stlačte "= ".



Pomocou "U" vyberte aktivovaný (ZP) alebo deaktivovaný (VYP). Na ukončenie použite " ". Ak je "TBH" aktívny, zobrazí sa nasledujúca stránka:



Ak je "AKTUÁLNY STAV" deaktivované (VYP), "TBH" nie je možné aktivovať. Ak je snímač ohrievača (T5) vadný, elektrický odpor ohrievača nemôže fungovať.

TÚVTÚV.

Funkcia "TÚV TÚV" umožňuje rovnomerné udržovanie teploty vo vnútri zásobníka aktiváciou obehového čerpadla TÚV. Prejdite na " \Box "> "TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)"> "TÚV TÚV". Stlačte " \checkmark ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

(TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV) 1/2						
	DEZIN- FEKC	RÝCH TÚV	TBH	ΤÚV ΤÚV			
	Č.	ZAČ.	Č.	ZAČ.			
	T1 🗆	00:00	T4 🗌	00:00			
	T2 🗌	00:00	T5 🗌	00:00			
	ТЗ 🗆	00:00	Т6 🗌	00:00			
l				€ •	54		

TEPLÁ VOI	TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV) 2/2				
DEZIN- FEKC	RÝCH TÚV	ТВН	ΤÚV ΤÚV		
Č.	ZAČ.	Č.	ZAČ.		
T7 🗆	00:00	T10 🗌	00:00		
T8 🗆	00:00	T11 🗌	00:00		
Т9 🗆	00:00	00:00			

Prejdite na "∎", stlačte ₄ pre výber alebo zrušenie výberu (⊠ časovač je vybraný; □ časovač nie je vybraný).

	TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV) 1/2				TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)			
	DEZIN- FEKC	RÝCH TÚV	ТВН	TÚV TÚV				
	Č.	ZAČ.	Č.	ZAČ.				
	T1 🖂	00:00	T4 🗌	00:00				
	T2 🗆	00:00	T5 🗌	00:00				
	ТЗ 🗆	00:00	Т6 🗌	00:00				
				€ ₽				

Pomocou "◀", "▶", "▼", "▲" prechádzajte a pomocou "▼" a "▲" nastavte parametre.

Príklad: bol nastavený parameter týkajúci sa"TÚV TÚV" (pozri "PRE SERV TECHN" > "1.NASTAV REŽIMU TÚV" v príručke na používanie a inštaláciu). "RUNNING TIME PUMP_D" je 30 minút.

Č.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

$\check{C} ERPADLO\, sa\, aktivuje, ako\, je\, ukázané\, nižšie:$



Legenda (Obr. 57):

1 - Čerpadlo

- 2 ON
- 3 OFF

6.4 PROGRAMOVANIE.

Ponuka "PLÁN" obsahuje nasledujúce položky:

- ČASOV;
- TÝŽDEN PLÁN;
- SCHEDULE CHECK;
- ZRUŠIŤ ČASOV.

ČASOV.

Ak je aktivované týždenné programovanie a časovač je deaktivovaný, platí posledné nastavenie. Ak je aktivovaný "ČASOV", na úvodnej stránke sa zobrazí ^{(D}.

ČASOV	TÝŽD PLÁ	EN SCH N LE C	IEDU- HECK	1/2 ZRUŠIŤ ČASOV
Č.	ZAČ.	KON	REŽ.	TEPL
1	00:00	00:00	KOT	°℃
2 🗆	00:00	00:00	KOT	O°C
3 🗆	00:00	00:00	KOT	O°C
				\$

ČASOV	TÝŽD PLÁ	EN N	SCH LE C	EDU- HECK	ZRUŠIŤ ČASOV
Č.	ZAČ.	KO	N	REŽ.	TEPL
4	00:00	00	00:	KOT	0°C
5	00:00	00	00:00	KOT	O°C
6	00:00	00	00:	KOT	O°C
					🗧 🔹

Pomocou " \P ", " \P " prechádzajte a pomocou " \P " a " \P " nastavte čas, režim a teplotu. Prejdite na " \P ", stlačte " \P " " pre výber alebo zrušenie výberu (\P časovač je vybraný; \Box "ČASOV" časovač nie je vybraný). Možno nastaviť šesť časovačov.

Ak chcete zrušiť "ČASOV", posuňte kurzor na "♥" a stlačte "₄___」". Ikona ♥ sa zmení na □ a "ČASOV" nie je aktívny. Ak je nastavený čas začiatku neskorší ako čas konca (alebo ak je teplota mimo rozsahu režimu), zobrazí sa nasledujúca stránka:



- Príklad:

Šesť časovačov je nastavených podľa nasledujúceho obrázku:

Č.	ZAČ.	KON	REŽ.	TEPL
T1	1:00	3:00	TÚV	50°C
Τ2	7:00	9:00	OHRV	28°C
Т3	11:30	13:00	CHLD	20°C
T4	14:00	16:00	OHRV	28°C
T5	15:00	19:00	CHLD	20°C
T6	18:00	23:30	TÚV	50°C

ČERPADLO sa aktivuje, ako je ukázané nižšie:



Ovláda cí panel sa aktivuje v nasledujúcich časových pásmach:

TIME	Prevádzka ovládacieho panela
1:00	"REŽ TÚV" je aktivované (ZP)
3:00	"REŽ TÚV" je deaktivované (VYP)
7:00	"REŽ OHREV" je aktivované (ZP)
9:00	"REŽOHREV" je deaktivované (VYP)
11:30	"REŽ. CHLD" je aktivované (ZP)
13:00	"REŽ. CHLD" je deaktivované (VYP)
14:00	"REŽ OHREV" je aktivované (ZP)
15:00	"REŽ. CHLD" je aktivované (ZP) a "REŽ OHREV" je deaktivované (VYP)
18:00	"REŽ TÚV" je aktivované (ZP) a "REŽ. CHLD" je deaktivované (VYP)
23:30	"REŽ TÚV" je deaktivované (VYP)



Ak sa v časovači zhoduje čas spustenia a čas ukončenia, je časovač neplatný.

Týždenné programovanie.

 $Akje \v casova\v caktivovan \' y at \' y \v z denn \' e program ovanie je deaktivovan \' e, plat \' posled n\' e nastavenie.$

Ak je aktivovaný "TÝŽDEN PLÁN", na úvodnej stránke sa zobrazí "7"

Zobraz ís a nasledujúca stránka:



Najprv vyberte dniv týždni, ktoré chcete naprogramovať.

Pomocou "◀" a "▶" prechádzajte, stlačte ↓ pre výber alebo zrušenie výber u dňa. "PO" znamená, že je vybraný deň, "PO" znamená, že je vybraný konkrétny deň.

1

Priaktivácii funkcie "TÝŽDEN PLÁN" je potrebné nastaviť aspoň dva dni.



Pomocou "◀" a "▶" prechádzajte, stlačte ↓ pre NASTAVENIE, stlačte "VSTUP". Vybrané sú dni od pondelka do piatku, ktoré majú rovnaký rozvrh.

Zobrazia sa nasledujúce stránky:

ČASO	V	TÝŽDI PLÁI	EN N	SCH LE C	EDU- HECK	ZRUŠIŤ ČASOV
Č.	Z	AČ.	KO	N	REŽ.	TEPL
1	C	00:00	00	00:00	HEAT	O°C
2	0	00:00	00	00:00	HEAT	O°C
3	(00:00	00	00:00	HEAT	0°C

Č. ZAČ. 4 □ 00:00	KON	REŽ.	TEPL
4 🗆 00:00	00.00		
	00:00	OHRV	0°C
5 🗌 00:00	00:00	OHRV	0°C
6 🗌 00:00	00:00	OHRV	O°C

Je možné konfigurovať rôzne nastavenia časovača vrátane času začiatku a konca režimu a teploty. Vrátane "REŽ OHREV", "REŽ. CHLD" a "REŽ TÚV".

Spôsob nastavenia sa vzťahuje na nastavenia časovača. Čas ukončenia musí byť neskorší ako čas začiatku. V opačnom prípade sa zobrazí správa "Timer is useless", t. j. nie je možné ho aktivovať.

Kontrola programovania.

Funkcia "SCHEDULE CHECK" môže kontrolovať iba týždenné programovanie. Prejdite na "="> "PLÁN"> "SCHEDULE CHECK". Stlačte ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:



SCHED	OULE CHECK				
DEŇ	Č. REŽ.	NAS	ZAČ.	KON	
	T1 🗌 OHRV	0°C	00:00	00:00	
	T2 🗌 OHRV	0°C	00:00	00:00	
PO	T3 🗌 OHRV	0°C	00:00	00:00	
	T4 🗌 OHRV	0°C	00:00	00:00	
	T5 🗌 OHRV	3°0	00:00	00:00	
	T6 🗌 OHRV	0°C	00:00	00:00	

Stlačením " ∇ " a " Δ " zobrazíte časovač od pondelka do nedele.

ZRUŠIŤ ČASOVAČ.

Prejdite na "□" > "PLÁN" > "ZRUŠIŤ ČASOV". Stlačte "↓ ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:



Pomocou "◀", "▶", "▼", "▲" prejdite na "ÁNO", stlačte "↓ " pre zrušenie časovača. Pre výstup z "ZRUŠIŤ ČASOV" stlačte " ⊃".

Ak sú aktivované funkcie "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN", na úvodnej stránke sa zobrazí ikona časovača "[©]" alebo ikona týždenného programovania "7".

Ak sa zruší "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN", ikona "[©]" alebo "7[°] z úvodnej stránky zmizne.

1

1

1

Je nutné obnoviť "ČASOV"/"TÝŽDEN PLÁN" pri prechode z nastavenia "5.1 TEPL PRÚDEN VODY" na "5.2 TEPL IZBY" alebo z nastavenia "5.2 TEPL IZBY" na "5.1 TEPL PRÚDEN VODY".

"ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" nie sú platné ak je "6.TERMOSTAT V IZBE" aktívny.

- "EKO REŽ." má najvyššiu prioritu. "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" majú strednú prioritu a "PREDNS TEPL" alebo "NAST TEP POČASIE" majú najnižšiu prioritu.
- "PREDNS TEPL" alebo "NAST TEP POČASIE" už nie sú platné, ak sa nastaví aktivácia funkcie "EKO REŽ.". Je potrebné obnoviť "PREDNS TEPL" alebo "NAST TEP POČASIE" pri deaktivácii "EKO REŽ.".
- "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" nie sú platné keď "EKO REŽ." nie je aktivovaný. "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" sú aktivované, keď "EKO REŽ." nepracuje.
- "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" majú rovnakú prioritu. Platí funkcia s najnovším nastavením. "PREDNS TEPL" už neplatí, ak sú aktivované "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN". "ČASOV" alebo "TÝŽDEN PLÁN" nemajú žiadny vplyv na "NAST TEP POČASIE".
- "PREDNS TEPL" a "NAST TEP POČASIE" majú rovnakú prioritu. Platná je funkcia s najnovším nastavením.

Je možné naprogramovať všetky položky ("PREDNS TEPL", "EKO", "REŽ.", "DEZINFEKC", "TÚV TÚV", "ČASOV", "TÝŽ-DEN PLÁN", "TICHÝ REŽ.", "SVIATOK DOMA") nastavením príslušnej funkcie na "ZP/VYP" od času začatia do času ukončenia.

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI. 6.5

Ponuka "MOŽNOSŤ" obsahuje nasledujúce položky:

- TICHÝ REŽ.; _
- SVIATOK PREČ:
- SVIATOK DOMA;
- ZÁLOHRIEVAČA.

TICHÝ REŽ.

"TICHÝ REŽ." znižuje hladinu hluku zariadenia. Tým sa však znižuje aj vykurovací/chladiaci výkon systému.

Tichý režim má dve úrovne.

Úroveň 2 je tichšia ako úroveň 1 a jej vykurovací alebo chladiaci výkon je tiež nižší.

Tichý režim možno použiť v nasledujúcimi spôsobmi:

- 1. Neustály tichý režim;
- 2. Tichý režim podľa časovača.
- Prejdite na úvodnú stránku a skontrolujte, či je aktivovaný tichý režim. Ak je aktivovaný tichý režim, na úvodnej stránke sa aktivuje "



(MOŽNOSŤ	<u> </u>		1/2	
TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA	
AKTUÁLNYS	AKTUÁLNYSTAV		VYP	
TICHÁÚROV	TICHÁÚROVEŇ		ÚROV 1	
SPUSTČASC	SPUST ČASOV1		12:00	
UKONČČAS1			15:00	
ZP/VY	Έ		F	

Pomocou "U" vyberte aktivovaný (ZP) alebo deaktivovaný (VYP).

Popis: ak je "AKTUÁLNY STAV" nastavené na "VYP", "TICHÝ REŽ." neplatí. Ak je vybratá možnosť "TICHÁ ÚROVEŇ" a stlačíte " Li " nebo " Č", zobrazí sa nasledujúca stránka:



Pomocou "▲" a " ▼" vyberte úroveň 1 alebo 2. Stlačte " _____ ".

	ÚRO'	VEŇ2	
MOŽNOSŤ			
TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA
AKTUÁLNYS	STAV		ZP
TICHÁÚROV	ΈŇ		ÚROVEŇ2
SPUSTČASO	DV1		12:00
UKONČČAS	1		15:00
			🗧 🖸 🖉

Ak je vybratá možnosť tichého ČASOVAČA, stlačte " fre prístup. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

MOŽNOS	ŕ		2/2
TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA
ČASOV1	-		VYP
SPUSTČAS	OV2		22 :00
UKONČ ČAS	2		07:00
ČASOV2			VYP
			(*)

Možno nastaviť dva časovače. Prejdite na "n", stlačte "OK" pre výber alebo zrušenie výberu.

Aksa zruší výber oboch časovačov, tichý režim je v zdy aktívny. V opačnom prípade sa prevádzka vykonáva na časovom základe.

Dovolenka mimo domova.

- Ak je aktivovaný režim "SVIATOK PREČ", na úvodnej stránke sa zobrazí Ž.

Funkcia "SVIATOK PREČ" vám umožní zabrániť zamrznutiu domu v zime, keď ste na dovolenke, a opätovne aktivovať jednotku pred koncom dov<u>ole</u>nky.

Prejdite na "=">, MOŽNOSŤ">, SVIATOK PREČ". Stlačte ", Sviator v Sviator Sviator v Svi

MOŽNOSŤ			1/2
TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA
AKTUÁLNY S	TAV		VYP
REŽTÚV			ZP
DEZINFEKC			ZP
REŽOHREV			ZP
ZP/VY	C		•

MOŽNOSŤ			2/2)
TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA	
OD		0	0-00-2000	
DO		0	0-00-2000	
			• · · ·	
	MOŽNOSŤ TICHÝ REŽ. OD DO	MOŽNOSŤ TICHÝ SVIATOK REŽ. PREČ OD DO	MOŽNOSŤ TICHÝ SVIATOK SVIATOK REŽ. PREČ DOMA OD 0 DO 0	MOŽNOSŤ 2/2 TICHÝ SVIATOK SVIATOK ZÁL PREČ DOMA OHRIEVA- ČA OD 00-00-2000 00-00-2000 DO 00-00-2000 UN-00-2000

Príklad použitia: vzime odchádzate preč. Dnes je 31.12.2018 a o dva dni (1.2.2018) začínajú prázdniny.

- Povedzme, že ste v nasledujúcej situácii: za 2 dni odchádzate na 2 týždne preč počas zimy.
- Chcete ušetriť energiu, ale zároveň zabrániť zamrznutiu domu. -
- Môžete teda urobiť nasledovné:
- 1. Nakonfigurujte nižšie uvedené nastavenie Holiday away.

2. Aktivujte režim dovolenky. Prejdite na "☐"> "MOŽNOSŤ"> "SVIATOK PREČ". Stlačte "↓ ". Pomocou "Û" vyberte aktivované (ZP) alebo deaktivované (VYP) a pomocou "◀", "▶", "▼", "▲" prechádzajte a nastavujte.

Setting	Hodnota
SVIATOK PREČ	ZP
OD	2 February 2018
DO	16. februára 2018
PREVÁDZREŽ	OHRV
DEZINFEKC	ZP

- Ak je "REŽ TÚV" aktivovaný v režime "SVIATOK PREČ", používateľom nastavená dezinfekcia je neplatná.
- Akje "AKTUÁLNY STAV" deaktivované (VYP), "SVIATOK PREČ" je deaktivovaná (VYP).
- Akje, AKTUÁLNY STAV" aktivované (ZP), "SVIATOK PREČ" je aktivovaná (ZP).
- Dezinfekcia jednotky sa vykonáva v posledný deň o 23:00, ak je aktivovaná funkcia jednotky.
- Ak je aktivovaný režim "SVIATOK PREČ", predtým nastavené klimatické krivky sú neplatné a automaticky nadobudnú platnosť na konci obdobia nastaveného pre "SVIATOK PREČ".
- Preddefinovaná teplota je neplatná, keď je aktivovaný režim "SVIATOK PREČ", ale preddefinovaná hodnota sa stále zobrazuje na hlavnej stránke.

SVIATOKDOMA.

Funkcia "SVIATOK DOMA" umožňuje aplikovať zmeny v bežnom programovaní bez toho, aby ste ich museli meniť, keď ste doma na dovolenke.

- Počas dovolenky môžete používať dovolenkový režim a uplatňovať zmeny v bežnom programovaní bez toho, aby steich museli meniť.

Obdobie	Programovanie
Pred a po dovolenke	Aktivuje sa normálne programovanie
Počas dovolenky	Aktivujú sa nakonfigurované nastavenia týkajúce sa dovolenky

Ak je aktivovaný režim "SVIATOK DOMA", na stránke sa zobrazí ∠. Prejdite na "□" > "MOŽNOSŤ" > "SVIATOK DOMA". Stlačte "∢□1". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

f	MOŽNOSŤ			
	TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVA- ČA
	AKTUÁLNYS	TAV		VYP
	OD		0	0-00-2000
	DO		0	0-00-2000
	ČASOV			VSTUP
	ZP/VY	Р		

Pomocou " \bigcup " vyberte aktivované (ZP) alebo deaktivované (VYP) a pomocou " \P ", " \P ", " \P ", " \P ", " \P " prechádzajte a nastavujte. Ak je "AKTUÁLNY STAV" deaktivované (VYP), "SVIATOK DOMA" je deaktivovaná (VYP).

Ak je "AKTUÁLNY STAV" aktivované (ZP), "SVIATOK DOMA" je aktivovaná (ZP).

Na úpravu dátumu použite "**▼**" a "**▲**".

Pred a po dovolenke sa aktivuje normálne programovanie.

Prizmene prevádzkového režimu jednotky je nutné ukončiť režim "SVIATOK PREČ" alebo "SVIATOK DOMA".



ZÁLOHRIEVAČA

Funkcia "ZÁL OHRIEVAČA" umožňuje vynútiť aktiváciu integrovaného elektrického odporu. Prejdite na "=" > "MOŽNOSŤ" > "ZÁLOHRIEVAČA".

Stlačte "**↓**".

- Ak nie je systémový integrovaný elektrický odpor (IBH) nastavený ako platný pomocou prepínača DIP na hlavnej doske hydronického modulu, zobrazí sa nasledujúca stránka:

Ĺ	MOŽNOSŤ				
	TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVAČA	
l				•	78

- Ak je systémový integrovaný elektrický odpor (IBH) nastavený ako platný pomocou prepínača DIP na hlavnej doske hydraulického modulu, zobrazí sa nasledujúca stránka:

	MOŽNOSŤ				
	TICHÝ REŽ.	SVIATOK PREČ	SVIATOK DOMA	ZÁL OHRIEVAČA	
	ZÁLOHRIEV	AČA	1	ZP	
	ZP/VY	P			
l	<u></u>				79

Pomocou "U" vyberte deaktivovaný (VYP) alebo aktivovaný (ZP).

- Ak je automatický prevádzkový režim nastavený na strane vykurovania alebo chladenia miestností, nie je možné zvoliť funkciu "ZÁL OHRIEVAČA".
 - Funkcia "ZÁLOHRIEVAČA" nie je platná, ak je aktivované iba "REŽOHREV".

6.6 ZÁMOKPREDETI.

Funkcia "DETZÁMOK" zabraňuje zneužitiu zariadenia deťmi.

Nastavenia režimov a ovládanie teploty možno uzamknúť alebo odomknúť pomocou funkcie "DET ZÁMOK". Prejdite na " \Box "> "DET ZÁMOK". Zobrazí sa stránka:

	DET ZÁMOK	
Z	Zadajte heslo:	
	1 2 3	
	VSTUP STUP	80

Zadajte aktuálne heslo a zobrazí sa nasledujúca stránka:

DET ZÁMOK	
NAST TEP CHLAD/OHREVU	ODOMKN
REŽCHLAD/OHRZAP/VYP	ODOMKN
NASTTEPLTÚV	ODOMKN
REŽTÚVZAP/VYP	ODOMKN
CAMK/ODOMKN	

Pomocou " $\mathbf{\nabla}$ " a " $\mathbf{\Delta}$ " prechádzajte a pomocou \bigcup vyberte možnosť LOCK alebo UNLOCK (ZAMK / ODOMKN). Ak je "NAST TEP CHLAD/OHREVU" uzamknuté, teplotu chladenia/vykurovania nie je možné nastaviť. Ak chcete nastaviť teplotu chladenia/vykurovania, keď je uzamknutá, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	介13°		
Funkcia nast tej uzamknutá. (Fur nia alebo ohrevu Chcete ju odomł	ol chladenia hkcia nast t je uzamknu knúť?	a/ohrevu je epl chlade- ıtá.)		
NIE		ÁNO		
VSTUP		•]	8

Nie je možné aktivovať ani deaktivovať "REŽ CHLAD/OHR ZAP/VYP", ak je funkcia uzamknutá. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať "REŽ CHLAD/OHR ZAP/VYP", keď je funkcia uzamknutá, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018 2	23:59	☆13°	
Fcia rež chladenia/ uzamkn. Chcete ju odomknú	ohrevu ZAF ť?	P/VYP je	
NIE	Á	NO	
VSTUP			

Regulácia "TÚV" nie je možná, keď je "NAST TEPL TÚV" uzamknuté.

 $Ak \ chcete \ nastavit \ teplotu \ , T \ UV \ ``, ked' je \ , NAST \ TEPL \ T \ UV \ ``uzamknut \ e, zobraz \ i \ sa \ nasleduj \ uca \ stranka:$

01-01-2018	23:59	① 13°
Funkcia nastaven mknutá. Chcete ju odomkn	iia tepl Tl	ĴV je uza-
NIE		ÁNO
VSTUP		

Nie je možné aktivovať ani deaktivovať režim "TÚV", ak je funkcia "REŽ TÚV ZAP/VYP" uzamknutá.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať, TÚV``, keď je funkcia, REŽ TÚV ZAP/VYP``uzamknutá, zobrazí sa nasledujúca stránka:

01-01-2018	23:59	☆ 13°	
Funkcia ZAP/VYF tá. Chcete ju odomkr	Prež⊤ÚVj∈ ∩úť?	euzamknu-	
NIE		ÁNO	
VSTUP			

TECHNICKÉ INFORMÁCIE. 6.7

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Ponuka "TECHNICKÉ INFORMÁCIE" obsahuje nasledujúce položky:

- SERVISHOVR;
- CHYBAKÓD;
- PARAMETER;
- DISPLEJ.

Akovstúpiť do ponúk "TECHNICKÉ INFORMÁCIE".

Prejdite na "□" > "SERVIS HOVR".
Stlačte " ↓ ". Zobrazí sa nasledujúca stránka: Služobné volanie môže obsahovať telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu.

Inštalačný technik môže zadať telefónne číslo. Viz ods. 6.9 "Pre servisného technika.".

TECHNICK	é informá	CIE)
SERVIS HOVR	CHYBA KÓD	PARA- METER	DISPLEJ	
TEL. Č. MOBILNÉ Č.	000	000000000000000000000000000000000000000	00	
				86

Ponuka "CHYBA KÓD" označuje výskyt poruchy alebo problému a zobrazuje význam kódu chyby.

SERVIS CHYBA PARA- HOVR KÓD PARA- METER DISPLE
E2 #00 14:10 01-01-201
E2 #00 14:00 01-01-201
E2 #00 13:50 01-01-201
E2 #00 13:20 01-01-201
VSTUP

Stlačte " . Zobrazí sa stránka:

SERVIS HOVR	CHYBA KÓD	PARA- METER	DISPLEJ
E2	#00	14:10	01-01-2018
E2	#00	14:00	01-01-2018
E2	#00	13:50	01-01-2018
E2	#00	13:20	01-01-2018
VSTU	P		¢

Stlačením " dľ zobrazíte význam chybového kódu:

01-01-2018 23:59 ①13°
E2 chyba komunikácie medzi ovláda- čom a vnútor jednotkou.
Kontaktujte predajcu.
VSTUP D

Je možné zaregistrovať maximálne osem kódov chýb.

1

 $Funkcia , PARAMETER``umo\check{z}\check{n}uje zobrazit`hlavn\acute{e} parametre. K dispozı́cii su`dve stránky s parametrami:$

SERVIS HOVR	CHYBA KÓD	PARA- METER	DISPLEJ	SERVIS HOVR	CHYBA KÓD	PARA- METER	DISPLEJ
NASTIZBTE	PL		26°C	HLAVNÁAKT	TEPL		26°C
HLAV NAST T	EPL		55°C	AKTUÁLTEP	LNÁDRŽ		55°C
NASTTEPNÁ	DRŽ		55°C				
AKTUÁLNAIZ	ZBTEPL		24°C				

Funkcia "DISPLEJ" sa používa na nastavenie ovládacieho panela:

SERVIS		PARA-	DISPLEJ
HOVR	KOD	METER	
ČAS			12:30
DÁTM		0	8-08-2018
JAZYK			SK
PODSVIET			ZP
VSTU	Р		+

Navstup použite "↓ " a na posúvanie "◀", "▶", "▼", "▲".

		0.5	
I ECHNICK	LE INFORMA	CIE	2/2
SERVIS HOVR	CHYBA KÓD	PARA- METER	DISPLEJ
BZUČ			ZP
ČASZÁMKU	DISPL		120 SEC
ČASCHODU	SMART GRID		2 Hrs
ර ZP/V	ΥP		F

PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE. 6.8

Ŵ

 $T{\'a}to ponuka sl{\'u}{\va}i in{\va}ta la {\va}cn{\'e}mu alebo servisn{\'e}mu technikovi na kontrolu prev{\va}dzkov{\'y}ch parametrov.$

Na úvodnej stránke prejdite na " \square " > "PREVÁDZKOVÝ PARAM". Stlačte " \blacksquare ". K dispozícii je šesť stránok s prevádzkovými parametrami. Na posúvanie použite " ∇ " a " \blacktriangle ".

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
POČET ONLINE JEDN	1
PREVÁDZREŽ	CHLD
STAV SV1	ZP
STAV SV2	VYP
STAV SV3	VYP
ČER_I	NIE
ADDR.	1/9 🚺
	92

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
T5S_H.A_DHW	53°C
Tw2TEPLVODYVOKRUHU2	35°C
T1S'C1KLÍM.KRIV.TEPL	35°C
T1S2'C2KLÍM.KRIVTEPL.	35°C
TW_OVÝSTUP TEPL DOSKY W	35°C
TW_IVSTUP TEPL DOSKY W	30°C
ADDR.	4/9 🚺
	97

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
RÝCHVENT	600 R/MIN
IDU CIEĽOVÁ FREKVENC	46Hz
OBMEDZENÝTYPFREKVENC	5
PRÍVODNAPATIE	230V
NAPATIE DC GENERATRIX	420V
PRÚD DC GENERATRIX	18A
ADDR.	7/9 🔹
	100

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
ČER_0	VYP
PUMP_C	VYP
PUMP_S	VYP
PUMP_D	VYP
IBH	VYP
ТВН	ZP
ADDR.	2/9 🚺
	95

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
Tbt1 VY. NÁ. VYS. TEP.	35°C
Tbt2VYRNÁDRVYSTEP	35°C
Tsolar	25°C
SOFTVÉRIDU	01-09-2019V01
ADDR.	5/9 🔹
	98

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
TW_OVÝSTUP TEPL DOSKY W	35°C
TW_IVSTUP TEPL DOSKY W	30°C
T2VÝST TEPL DOSKY F	35°C
T2BVSTUP TEP DOSK F	35°C
Th TEPL NASÁV KOMP	5°C
Tp TEPL VÝPÚŠŤ KOMP	75°C
ADDR.	8/9 🚺
	101

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
AHS	VYP
T1 TEPLOTA VYPÚŠŤ VODY	35°C
PRÚD VODY	1,72m³/h
KAPAC TEPEL ČERPAD	11,52kW
Spotreba energie	1000kWh
TaTEPLIZBY	25°C
ADDR.	3/9 🔹
	96

PREVÁDZKOVÝ PARAM	#00
MODELODU	6kW
PRÚDKOMPRESORA	12A
FREKVKOMPRESOR	24Hz
ČAS CHDU KOMP	54 MIN
CELK ČAS CHDU KOMPR	1000Hrs
EXPANZNÝ VENTIL	200P
ADDR.	6/9 🚺
	99

PREVÁDZKOVÝ PARAM	Л	#00
T3 TEPLOTA VONK VÝN	IENNÍKA	5°C
T4 VONK TEPL VZDUCH	łU	5°C
TEPLMODULUTF		55°C
P1TLAKKOMPRES	2	300kPa
SOFTVÉRHMI	01-09-2	018V01
SOFTVÉRODU	01-09-2	018V01
ADDR.		9/9 🕩
-		102

Zadanie parametra spotreby energie je nepovinné.

Parametre, ktoré nie sú v systéme aktivované, sú označené symbolom "--".

Výkon tepelného čerpadla je uvedený len ako referenčný údaj a nemal by sa používať na hodnotenie účinnosti jednotky. Presnosť snímača je $\pm 1^{\circ}$ C.

Parametre prietoku sa vypočítajú z prevádzkových parametrov čerpadla (len pre jednotky 4-16 kW). Odchýlka sa mení v závislosti od rýchlosti toku. Maximálna odchýlka je 15%.

1

6.9 PRE SERVISNÉHO TECHNIKA.

Informácie o "PRE SERV TECHN".

 $\underline{\mathbb{N}}$

Ponuka "PRE SERV TECHN" je určená pre inštalačných a servisných technikov.

- Nastavenie funkcií zariadenia.
- Nastavenie parametrov.

Akovstúpiť do ponuky "PRE SERV TECHN".

Prejdite na "□"> "PRE SERV TECHN". Stlačte "↓ ".

PRE SERV TECHN	
Zadajte heslo:	
234	
VSTUP NASTAV	1

- Ponuka "PRE SERV TECHN" je určená pre inštalačných alebo servisných technikov. Domáci používatelia NESMÚ meniť nastavenia prostredníctvom tejto ponuky.
- Z tohto dôvodu bola nastavená ochrana heslom, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k servisným nastaveniam.
- Hesloje 234.

$Akovystúpiť z \, ponuky , {\tt PRESERVTECHN}".$

Po nastavení všetkých parametrov stlačte " "". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

PRE SERV TECHN		
Aktiv nastavenia a v	ypnutie?	
NIE	ÁNO	
VSTUP	NASTAV 🔹) 104

Vyberte "ÁNO" a stlačte ____ prevýstup z ponuky "PRE SERV TECHN". Po opustení ponuky sa jednotka vypne.

6.10 ZOBRAZIŤSN



SN VIEW	#1	
IDU NO.		
ODU NO.		
		.06

ŠTRUKTÚRA PONUKY: PREHĽAD.

7

HLAVNÁ PONUKA
PREVÁDZREŽ
PREDNASTAV TEPLOTA
TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)
PLÁN
MOŽNOSŤ
DETZÁMOK
TECHNICKÉINFORMÁCIE
PREVÁDZKOV Ý PARAM
PRESERVTECHN
NASTAV WLAN(*)
SNVIEW

(*) = Aplikácia nie je k dispozícii

	OHRV
PREVÁDZREŽ	CHLD
	AUTO

	PREDNSTEPL
PREDNASTAV TEPLOTA	NAST TEP POČASIE
	EKO REŽ.

TEPLÁ VODA V DOMÁC(TÚV)	DEZINFEKC	AKTUÁLNY STAV
		PREVÁDZDEŇ
		ZAČ.
	RÝCHTÚV	
	ТВН	
	TÚVTÚV	

PLÁN	ČASOV
	TÝŽDENPLÁN
	SCHEDULE CHECK
	ZRUŠIŤ ČASOV

	TICHÝ REŽ.	AKTUÁLNY STAV
		TICHÁ ÚROVEŇ
		SPUST ČASOV1
		UKONČČAS1
		ČASOV1
		SPUST ČASOV2
		UKONČČAS2
		ČASOV2
	SVIATOK PREČ	AKTUÁLNY STAV
MOŽNOSŤ		REŽTÚV
		DEZINFEKC
		REŽOHREV
		OD
		DO
	SVIATOKDOMA	AKTUÁLNY STAV
		OD
		DO
		ČASOV
	ZÁLOHRIEVAČA	

DETZÁMOK	NAST TEP CHLAD/OHREVU
	REŽCHLAD/OHRZAP/VYP
	NASTTEPLTÚV
	REŽTÚV ZAP/VYP

	SEDVIS HOVD	
	SERVISIOVK	
	CHYBAKÓD	
	PARAMETER	NASTIZBTEPL
		HLAV NAST TEPL
		NAST TEP NÁDRŽ
TECHNICKÉ INFORMÁCIE		AKTUÁLNA IZB TEPL
		HLAVNÁ AKT TEPL
		AKTUÁLTEPLNÁDRŽ
	DISPLEJ	ČAS
		DÁTM
		JAZYK
		PODSVIET
		BZUČ
		ČAS ZÁMKU DISPL
		ČAS CHODU SMART GRID

PREVÁDZKOVÝ PARAM	PREVÁDZKOVÝ PARAM
-------------------	-------------------

	1.NASTAV REŽIMU TÚV
	2.NAST REŽ CHLADENIA
	3.NAST REŽIMU OHREVU
	4.NASTAV AUT REŽIMU
	5.NASTAV TYPU TEPLOTY
	6.TERMOSTAT V IZBE
	7.INÝ ZDROJ OHRIEVANIA
	8. HOLIDAY AWAY SETTING
PRESERVTECHN	9. SERISNÝ HOVOR
	10.OBNOVIŤ TOVÁR NASTAVENIA
	11.TEST CHOD
	12.ŠPECIÁLNA FUNKCIA
	13.AUT REŠTART
	14. OBMEDZ VSTUPU VÝKONU
	15. ZADEF VSTUP
	16. KASKÁD SÚST
	17. HMI ADRESY SET

NASTAV WLAN (*)	Nepoužívasa

(*) = Aplikácia nie je k dispozícii

	HMINO.
SNVIEW	IDUNO.
	ODUNO.

Prehľad ponuky pre servis.

PRE SERV TECHN	
	1.1.REŽTÚV
	1.2 DEZINFEKC
	1.3 PRIORITA TÚV
	1.4ČERPTÚV
	1.5 NAST ČASU PRIOR TÚV
	1.6 dT5_ON
	1.7 dT1S5
	1.8 T4DHWMAX
	1.9T4DHWMIN
	1.10t_INTERVAL_DHW
1.NASTAV REŽIMUTÚV	1.11 dT5_TBH_OFF
	1.12T4_TBH_ON
	1.13t_TBH_DELAY
	1.14T5S_DISINFECT
	1.15t_DI_HIGHTEMP
	1.16t_DI_MAX
	1.17t_DHWHP_RESTRICT
	1.18t_DHWHP_MAX
	1.19ČASCHODČERPTÚV
	1.20 ČAS CHODU ČERPAD
	1.21 CHOD DI ČER TÚV

PRESERVTECHN	
	2.1.REŽCHLAD
	2.2t_T4_FRESH_C
	2.3T4CMAX
	2.4 T4CMIN
	2.5 dT1SC
2.NASREŽCHLADENIA	2.6 dTSC
	2.7 t_INTERVAL_C
	2.8T1SetC2
	2.9T1SetC3
	2.10T4C2
	2.11 T4C3
	2.12 ZÓNA1 EMISIE C
	2.13 ZÓNA 2 EMISIE C

PRESERVTECHN	
	3.1.REŽOHREV
	3.2t_T4_FRESH_H
	3.3 T4HMAX
	3.4 T4HMIN
	3.5 dT1SH
	3.6 dTSH
3.NAST REŽIMU OHREVU	3.7t_INTERVAL_H
	3.8 T1SetH2
	3.9T1SetH3
	3.10T4H2
	3.11 T4H3
	3.12 ZÓNA1 EMISIE H
	3.13ZÓNA2EMISIEH
	3.14t_ZDRŽ_PUMP

PRE SERV TECHN	
4.NASTAV AUT REŽIMU	4.1 T4AUTOCMIN
	4.2T4AUTOHMAX

PRESERVTECHN	
5.NASTAV TYPU TEPLOTY	5.1 TEPL PRÚDEN VODY
	5.2 TEPL IZBY
	5.3 DOUBLE ZONE

PRESERVTECHN	
6.TERMOSTAT V IZBE	6.1 ROOM THERMOSTAT

PRESERVTECHN	
7.INÝ ZDROJ OHRIEVANIA	7.1 dT1_IBH_ON
	7.2t_IBH_DELAY
	7.3 T4_IBH_ON
	7.4 dT1_AHS_ON (Nepoužíva sa)
	7.5t_AHS_DELAY (Nepoužívasa)
	7.6 T4_AHS_ON (Nepoužívasa)
	7.7 IBH LOCATE
	7.8 P_IBH1
	7.9 P_IBH2 (Nepoužíva sa)
	7.10 P_TBH

PRESERVTECHN						
	8.1 T1S_H.AH					
8. DOVOLENKAMIMODOMOVA	8.2 T5S_H.A_DHW					

PRESERVTECHN						
	TEL. Č.					
9. SERISN I HOVOR	MOBILNÉ Č.					

	PRE SERV TECHN
10.OBNOVIŤ TOVÁRNASTAVENIA	

PRESERVTECHN								
11.TEST CHOD								

	PRESERVTECHN
12.ŠPECIÁL FUNKCIA	

PRESERV TECHN						
	13.1 COOL/HEAT MODE					
13.AU I RESTART	13.2 DHW MODE					

PRESERVTECHN							
14. OBMEDZ VSTUPU VÝKONU	14.1 OBMEDZ VSTUPU VÝKONU						

PRESERVTECHN							
	15.1 M1/M2						
	15.2 SMART GRID						
	15.3 Tw2						
	15.4 Tbt1						
	15.5 Tbt2 (Nepoužíva sa)						
15 7ADEEVETUD	15.6 Ta						
15. ZADEF VSTUP	15.7 Ta-adj.						
	15.8 SOLARINPUT						
	15.9 DĹŽKA POTRF						
	15.10 RT/Ta_PCB						
	15.11 PUMP_I SILENT MODE						
	15.12 DFT1/DFT2						

PRE SERV TECHN							
	16.1PER_START						
16. KASKÁD SÚST	16.2 NASTAV ČASU						
	16.3 RESET ADRESY						

PRE SERV TECHN							
	17.1 HMI SÚS						
17. HMI ADRESY SET	17.2 HMI ADRESA PRE BMS						
	17.3 DORAZOVÝ BIT						

Tabuľka 1

 $Krivka\,teploty\,okolia\,na\,na stavenie\,n'izkej\,teploty\,pre\,vykurovanie.$

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26

T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥2	20
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Tabuľka 2

 $Krivka \ teploty \ okolia \ na \ nastavenie \ vy \ soke j \ teploty \ pre \ vy \ kurovanie.$

T4	≤-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37

T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥2	20
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Krivka automatického nastavenia.

 $Krivka\,automatického\,nastavenia\,je\,deviata; výpočet je\,uvedený nižšie:$



 $Stav: v\,nastaven {\it i}\, ovl a dacieho\,panela, ak: T4H2 < T4H1, prehod te\,hod notu; ak\,T1SETH1 < T1SETH2, prehod te\,hod notu.$

Tabuľka 3

Krivka teploty okolia na nastavenie nízkej teploty pre chladenie.

T4	$-10 \le T4 \le 15$	15≤T4≤22	$22 \le T4 \le 30$	30 ≤ T 4
1-T1S	16	11	8	5
2-T1S	17	12	9	6
3-T1S	18	13	10	7
4-T1S	19	14	11	8
5-T1S	20	15	12	9
6-T1S	21	16	13	10
7-T1S	22	17	14	11
8-T1S	23	18	15	12

Tabuľka 4

Krivka teploty okolia na nastavenie vysokej teploty pre chladenie.

T4	-10≤T4≤15	15≤T4≤22	22≤T4≤30	30≤T4
1-T1S	20	18	17	16
2-T1S	21	19	18	17
3-T1S	22	20	19	17
4-T1S	23	21	19	18
5-T1S	24	21	20	18
6-T1S	24	22	20	19
7-T1S	25	22	21	29
8-T1S	25	23	21	20

Krivka automatického nastavenia.

 $Krivka\,automatického\,nastavenia\,je\,deviata; výpočet\,je\,uvedený\,nižšie:$



 $Stav: v\,nastaven {\it i}\, ovl adacieho\,panela, ak: T4C2 < T4C1, prehod te hod notu; ak T1SETC1 < T1SETC2, prehod te hod notu is a transmission of the transmission of transmission of transmission of the transmission of transmission of$



This instruction booklet is made of ecological paper.





immergas.com

Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. 0522.689011 Fax 0522.680617