

IMMERGAS MAGIS M 4-6 kW

1	Otvor pre vysokonapäťový vodič
2	Otvor pro nízkonapäťový vodič
3	Odvod od poistného ventilu
4	Výstup vykurovacej vody z TČ
5	Prívod vykurovacej vody do TČ

