

PRINCÍP FUNGOVANIA	PONUKA IMMERGAS	CHARAKTERISTIKA	VÝHODY	NEVÝHODY
Priestorové termostaty ON/OFF regulácia	TYBOX 117 TYBOX 137	<ul style="list-style-type: none"> tri nastaviteľné teploty manuálny alebo automatický (programovateľný) režim zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni a nastaveného časového programu dovolenkový režim 	<ul style="list-style-type: none"> lacný jednoduché nastavenie základné programy, denný alebo týždňový 	<ul style="list-style-type: none"> menej stabilná teplota (tepelná zotrvačnosť systému) možné cyklovanie ZAP/VYP kotla potreba tužkových batérií
	CRONO 7 CRONO 7 Wireless	<ul style="list-style-type: none"> tri nastaviteľné teploty manuálny alebo automatický (programovateľný) režim zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni a nastaveného časového programu dovolenkový režim pripomienky k pravidelnej servisnej prehliadke 	<ul style="list-style-type: none"> primeraný komfort stabilná teplota rôzne týždňové programy prispôsobenie typu budovy doplnkové + servisné funkcie aj funkcia chladenia 	<ul style="list-style-type: none"> menšie cyklovanie ZAP/VYP kotla potreba tužkových batérií
Modulačné regulátory Plynulá modulácia výkonu kotla Vzdialené ovládanie funkcií kotla	Mini CRD	<p>Funkcie regulácie priestorovej teploty:</p> <ul style="list-style-type: none"> dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená) manuálny alebo automatický (programovateľný) režim zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času a dňa v týždni <p>Funkcie vzdialeného ovládania kotla:</p> <ul style="list-style-type: none"> nastavenie požadovanej TUV a maximálnej prevádzkovej teploty ÚK prepínanie 4 režimov prevádzky signalizácia porúch a odblokovanie kotla 	<ul style="list-style-type: none"> vysoký komfort plynulá modulácia výkonu kotla = prevádzka bez zbytočných ZAP/VYP kotla rozšírené + servisné funkcie vzdialené ovládanie funkcií kotla napájanie z kotla 	<ul style="list-style-type: none"> mierne zložitejší (ale po úvodnom nastavení už plnoautomatický) bez možnosti pripojiť a využiť vonkajšiu sondu
	CAR ^{V2} CAR ^{V2} Wireless	<p>Funkcie regulácie priestorovej teploty:</p> <ul style="list-style-type: none"> dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená) manuálny alebo automatický (programovateľný) režim zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času, dňa v týždni, nastaveného časového programu a prevádzkového režimu dovolenkový režim <p>Funkcie vzdialeného ovládania kotla:</p> <ul style="list-style-type: none"> nastavenie požadovanej TUV a prevádzkovej teploty ÚK - nastavenie ekvitermickej krivky regulácie podľa počasia - „samoučiaci“ režim s automatickým prispôbením krivky prispôsobenie teplotnej zotrvačnosti systému ÚK prepínanie režimov prevádzky: Off, Protimrazový, Leto, Zima, Klimatizácia 	<ul style="list-style-type: none"> vysoký komfort plynulá modulácia výkonu kotla = prevádzka bez zbytočných ZAP/VYP kotla časovač ohrevu TUV rozšírené + servisné funkcie podsvietený displej vzdialené ovládanie funkcií kotla napájanie z kotla 	<ul style="list-style-type: none"> mierne zložitejší (ale po úvodnom nastavení už plnoautomatický)
	Super CAR	<p>Funkcie regulácie priestorovej teploty:</p> <ul style="list-style-type: none"> dve nastaviteľné teploty (komfortná a znížená) manuálny alebo automatický (programovateľný) režim zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, vlhkosti, predpovede počasia, času, dňa v týždni, nastaveného časového programu a prevádzkového režimu dovolenkový režim, režim úspory <p>Funkcie vzdialeného ovládania kotla:</p> <ul style="list-style-type: none"> nastavenie požadovanej TUV (aj časovo) a prevádzkovej teploty ÚK nastavenie ekvitermickej krivky regulácie podľa počasia samoučiaci režim s automatickým prispôbením krivky režim ochrany TUV pred baktériami Legionella prispôsobenie teplotnej zotrvačnosti systému ÚK prepínanie režimov prevádzky: Off, Protimrazový, Leto, Zima, Klimatizácia 	<ul style="list-style-type: none"> najvyšší komfort plynulá modulácia výkonu kotla = prevádzka bez zbytočných ZAP/VYP kotla časovač ohrevu TUV rozšírené + servisné funkcie nastaviteľný podsvietený displej vzdialené ovládanie funkcií kotla súčasné/obojsmerné ovládanie regulátorom aj kotlom (nedeaktivuje sa ako pri CAR^{V2}) meteorologické predpovede napájanie z kotla 	<ul style="list-style-type: none"> mierne zložitejší (ale po úvodnom nastavení už plnoautomatický)